


Ridgid
Full Round Head Framing Nailer
Model No. R350RHE
Repair Sheet

Ridgid
Cloueuse de charpentier
À tête ronde
No. De Modèle R350RHE
Feuille de réparation

Ridgid
Clavadora de entramar
Para clavos de cabeza
Redonda normal
Modelo R350RHE
Listas de piezas de repuesto

RIDGID® R350RHE



⚠ DANGER: Do not use oxygen, combustible gases or bottled gases as a power source for this tool. The tool will explode and cause death or serious injury.

⚠ DANGER : Ne pas utiliser de l'oxygène ou des gaz combustibles ou en bouteille pour alimenter l'outil. L'outil exploserait, causant des blessures graves ou mortelles.

⚠ PELIGRO: No utilice oxígeno, gases combustibles ni gases embotellados como fuente de energía para esta herramienta. La herramienta explotará y causará la muerte o lesiones serias.

⚠ WARNING: Disconnect the tool from the air supply before performing maintenance. Failure to do so could result in serious personal injury.

⚠ AVERTISSEMENT : Débrancher l'outil de la source d'air avant tout entretien. Ne pas prendre cette précaution peut entraîner des blessures graves.

⚠ ADVERTENCIA: Desconecte la herramienta del suministro de aire antes de efectuar tareas de mantenimiento. La inobservancia de esta advertencia puede causar lesiones serias.



R350RHE Full Round Head Framing Nailer

KEY	P/N	DESCRIPTION	QTY	KEY	P/N	DESCRIPTION	QTY	KEY	P/N	DESCRIPTION	QTY
1	079005004706	Cap Assembly (Inc. Key Nos. 2-10)	1	40	079005004036	Spring.....	1	80	079005004045	O-Ring (58 x 2.5).....	1
2	079005004009	Deflector Screw	1	41	079005004106	Switch Shaft Assembly	1	81	079005004028	Spring Pin	3
3	079005004044	O-Ring (12 x 2).....	1	42	079005004032	Workpiece Contact Spring.....	1	82	079005004019	Pin.....	1
4	079005004071	Deflector	1	43	079005004714	Work Piece Contact Assembly (Inc. Key Nos. 44-49 and 93)	1	83	079005004902	Data Label.....	1
5	079005004064	Muffler.....	1	44	079005004016	C-Ring.....	1	84	079005004096	Latch	1
6	079005004069	Top Cap.....	1	45	079005004097	Workpiece Contact (B)	1	85	079005004034	Spring.....	1
7	079005004078	Cylinder Stopper.....	1	46	079005004105	Depth Adjustment Knob	1	86	079005004025	Spring Pin	1
8	079005004081	Cylinder Wear Ring	1	47	079005004030	Spring.....	1	87	079005004100	Jam-Clearing Mechanism.....	1
9	079005004017	Upper Bumper Washer	1	48	079005004024	Adjustment Ball.....	1	88	079005004103	Nosepiece.....	1
10	079005004079	Upper Bumper	1	49	079005004099	Workpiece Contact (A)	1	89	079005004047	O-Ring (4.4 x 1.5).....	1
11	079005004109	Bolt (M6 x 25 mm, Hex Soc. Hd.)	4	50	079005004065	No-Mar Pad	1	90	079005004048	O-Ring (3.5 x 1.5).....	1
12	079005004035	Compression Spring	1	51	079005004040	Spring Pad Retainer.....	1	91	079005004007	Set Screw (M5 x 5 mm).....	1
13	079005004066	Top Cap Gasket.....	1	52	079005004010	Lock Nut (M4)	1	92	079005004012	Pin Retainer.....	1
14	079005004708	Cylinder Set (Inc. Key Nos. 15-19)	1	53	079005004073	Vent Cover	1	93	079005004112	E-Ring (M5)	1
15	079005004057	O-Ring (54.5 x 2.5).....	1	54	079005004111	Tool Body Unit	1	94	079005004003	Screw (M8 x 25 mm, Soc. Hd.)	4
16	079005004056	O-Ring (75 x 2.5).....	1	55	079005004901	Logo Label	2	95	079005004022	Pin.....	1
17	079005004070	Cylinder.....	1	56	079005004013	Pin Retainer.....	3	96	079005004104	Plunger Cover	1
18	079005004076	Cylinder Seal.....	1	57	079005004904	FastenEdge Label	1	97	079005004043	O-Ring (13.2 x 1.5).....	1
19	079005004055	O-Ring (58 x 2).....	2	58	079005004068	Protection Ring	1	98	079005004711	Plunger Assembly (Inc. Key Nos. 96-97)	1
20	079005004077	Cylinder Retainer	1	59	079005004710	Trigger Assembly	1	99	079005004004	Screw (M5 x 25 mm, Soc. Hd.)	1
21	079005004713	Driver Assembly (Inc. Key Nos. 22-23)	1	60	079005004041	Spring.....	1	100	079005004015	Washer (ID5.2 x OD14 x 1t).....	1
22	079005004058	O-Ring (47.3 x 4).....	2	61	079005004908	Trigger Wrap Label.....	1	101	079005004101	Workpiece Contact Cover.....	1
23	079005004014	Driver Unit	1	62	079005004011	Lock Nut (M5)	2	102	079005004046	O-Ring (8 x 1).....	1
24	079005004075	Bumper	1	63	079005004903	Warning and Data Label Hang Tag (French and Spanish).....	1	103	079005004061	Workpiece Contact Cover Bushing	1
25	079005004709	Trigger Valve Assembly	1	64	079005004095	Pusher.....	1	104	079005004116	Magazine Bracket	1
26	079005004001	Screw (M5 x 8 mm, Soc. Hd.)	1	65	079005004023	Pin.....	1		0983000623	Not Shown: Fastener Guide	1
27	079005004716	Magazine (Inc. Key Nos. 28-32, 34-37, 56 and 83).....	1	66	079005004031	Spring.....	1		079005004701	Overhaul Kit (Inc. Key Nos. 13, 15-16, 18-19, 22 and 24-25, Plus Lubricant).....	1
28	079005004005	Rivet.....	3	67	079005004098	Dry Fire Lockout Block	1		079005004702	Driver Maintenance Kit (Inc. Key Nos. 13 and 21, Plus Lubricant)	1
29	079005004107	Magazine End Cap.....	1	68	079005004094	Pusher Cover	1		079005004705	Oil And Wrench Kit (Inc. Oil and 5 mm Hex Key)	1
30	079005004006	Rivet.....	1	69	079005004008	Rivet	1		079005004117	Tool Bag	1
31	079005004039	Nail Plate (Stop)	1	70	079005004110	Pusher Spring	1		079005004114	Glasses	1
32	079005004093	Wear Rail.....	1	71	079005004021	Pin.....	1		988000586	Operator's Manual	1
33	079005004002	Screw (M5 x 15 mm, Soc. Hd.)	1	72	079005004715	Pusher Assembly (Inc. Key Nos. 64-71)	1		7-31-12		
34	079005004038	Nail Stopper	1	73	079005004063	Filter	1		(Rev:07)		
35	079005004029	Spring Pin	2	74	079005004072	End Cap	1				
36	079005004037	Spring.....	1	75	079005004026	Spring Pin	2				
37	079005004118	Washer (ID5.2 x OD16 x 1.6t).....	1	76	079005004074	Air Plug.....	1				
38	079005004102	Guide	1	77	079005004108	Screw (M5 x 25 mm, Soc. Hd.)	3				
39	079005004089	Mode Selector Switch.....	1	78	079005004067	End Cap Gasket.....	1				
				79	079005004080	Rafter Hook.....	1				



R350RHE Cloueuse de charpentier pour clous à tête ronde

CLÉ	RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	CLÉ	RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	CLÉ	RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ
1	079005004706	Ensemble bouchon (compris clavettes 2-10)	1	40	079005004036	Ressort.....	1	78	079005004067	Joint de capuchon d'extrémité	1
2	079005004009	Vis de déflecteur	1	41	079005004106	Assemblage d'interrupteur sur arbre.....	1	79	079005004080	Crochet de suspension.....	1
3	079005004044	Joint torique en O (12 x 2).....	1	42	079005004032	Ressort du dispositif de déclenchement par contact	1	80	079005004045	Joint torique en O (58 x 2,5).....	1
4	079005004071	Déflecteur.....	1	43	079005004714	Ensemble de contact de déclenchement (compris clavettes 44-49 et 93)	1	81	079005004028	Goupille à ressort.....	3
5	079005004064	Coussinet en caoutchouc	1	44	079005004016	Anneau en C	1	82	079005004019	Goupille.....	1
6	079005004069	Couvercle supérieur	1	45	079005004097	Contact de déclenchement B	1	83	079005004902	Étiquette de données.....	1
7	079005004078	Butée du cylindre	1	46	079005004105	Bouton de réglage de profondeur	1	84	079005004096	Loquet.....	1
8	079005004081	Collerette d'étanchéité du cylindre	1	47	079005004030	Ressort.....	1	85	079005004034	Ressort.....	1
9	079005004017	Rondelle pare-chocs supérieure.....	1	48	079005004024	Bille de réglage	1	86	079005004025	Goupille à ressort.....	1
10	079005004079	Pare-chocs supérieur.....	1	49	079005004099	Contact de déclenchement A	1	87	079005004100	Mécanisme de déblocage.....	1
11	079005004109	Boulon (M6 x 25 mm, tête creu. hex.)	4	50	079005004065	Coussinet de protection.....	1	88	079005004103	Embout	1
12	079005004035	Ressort de compression	1	51	079005004040	Retenue du coussinet à ressort	1	89	079005004047	Joint torique en O (4,4 x 1,5).....	1
13	079005004066	Bouchon étanche supérieur.....	1	52	079005004010	Écrou de blocage (M4).....	1	90	079005004048	Joint torique en O (3,5 x 1,5).....	1
14	079005004708	Ensemble de cylindre (compris clavettes 15-19)	1	53	079005004073	Couvercle de événements	1	91	079005004007	Vis d'arrêt (M5 x 5 mm).....	1
15	079005004057	Joint torique en O (54,5 x 2,5).....	1	54	079005004111	Dispositif du corps de l'outil	1	92	079005004012	Retenue du goupille.....	1
16	079005004056	Joint torique en O (72 x 2,5).....	1	55	079005004901	Étiquette de logo.....	1	93	079005004112	Anneau en E (M5).....	1
17	079005004070	Cylindre.....	1	56	079005004013	Retenue en goupille	3	94	079005004003	Vis (M8 x 25 mm, tête creu.)	4
18	079005004076	Joint de cylindre.....	1	57	079005004904	Étiquette de FastenEdge	1	95	079005004022	Goupille.....	1
19	079005004055	Joint torique en O (58 x 2).....	2	58	079005004068	Anneau de protection	1	96	079005004104	Couvercle de plongeur.....	1
20	079005004077	Retenue de cylindre	1	59	079005004710	Ensemble de gâchette.....	1	97	079005004043	Joint torique en O (13,2 x 1,5).....	1
21	079005004713	Ensemble d'entraînement (compris clavettes 22 et 23).....	1	60	079005004041	Ressort.....	1	98	079005004711	Ensemble plongeur (compris clavettes 96-97)	1
22	079005004058	Joint torique en O (47,3 x 4).....	2	61	079005004908	Étiquette de ressort de poussoir.....	1	99	079005004004	Vis (M5 x 25 mm, tête creu.)	1
23	079005004014	Mécanisme d'entraînement	1	62	079005004011	Écrou de blocage (M5).....	2	100	079005004015	Rondelle (ID5,2 x OD14 x 1t)	1
24	079005004075	Butoir	1	63	079005004903	Étiquette attachée d'avertissement et de données (français et espagnol)....	1	101	079005004101	Couvercle de contact de déclenchement	1
25	079005004709	Ensemble de soupape de déclenchement	1	64	079005004095	Poussoir	1	102	079005004046	Joint torique en O (8 x 1).....	1
26	079005004001	Vis (M5 x 8 mm, tête creu.)	1	65	079005004023	Goupille.....	1	103	079005004061	Douille de couvercle de contact de déclenchement	1
27	079005004716	Magasin (compris clavettes 8-32, 34-37, 56 et 83).....	1	66	079005004031	Ressort.....	1	104	079005004116	Support du magasin	1
28	079005004005	Rivet	3	67	079005004098	Bloc de sûreté de déclenchement à vide	1	0983000623	Pas illustré: Guide des pièces de fixation	1	
29	079005004107	Capuchon d'extrémité du magasin.....	1	68	079005004094	Couvercle de poussoir	1	079005004701	Kit de remise à neuf (inc. pièce réf. 13, 15-16, 18-19, 22 et 24-25, plus le lubrifiant)	1	
30	079005004006	Rivet.....	1	69	079005004008	Rivet.....	1	079005004702	Kit d'entretien du mécanisme d'entraînement (inc. pièce réf. 13 et 21, plus le lubrifiant).....	1	
31	079005004039	Plaque de clous (de butée)	1	70	079005004110	Ressort de poussoir.....	1	079005004705	Ensemble huile et clé (inc. huile et 5 mm clé)	1	
32	079005004093	Rail d'usure	1	71	079005004021	Goupille.....	1	079005004117	Sac à outils	1	
33	079005004002	Vis (M5 x 15 mm, tête creu.)	1	72	079005004715	Assemblage du poussoir (compris clavettes 64-71)	1	079005004114	Lunettes	1	
34	079005004038	Butée de clous	1	73	079005004063	Filtre	1	988000586	Manuel d'utilisation	1	
35	079005004029	Goupille à ressort.....	2	74	079005004072	Capuchon d'extrémité	1				
36	079005004037	Ressort.....	1	75	079005004026	Goupille à ressort.....	2				
37	079005004118	Rondelle (ID5,2 x OD16 x 1,6t)	1	76	079005004074	Bouchon aire.....	1				
38	079005004102	Guide	1	77	079005004108	Vis (M5 x 8 mm, tête creu.)	3				
39	079005004089	Sélecteur de mode.....	1								

REF.	N/P	DESCRIPCIÓN	CANT.	REF.	N/P	DESCRIPCIÓN	CANT.	REF.	N/P	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	079005004706	Conjunto del tapa (incl. pza. núm. ref. 2-10)	1	41	079005004106	Conjunto del eje interruptor.....	1	79	079005004080	Gancho para vigas.....	1
2	079005004009	Tornillo del deflector.....	1	42	079005004032	Resorte de contacto de la pieza de trabajo.....	1	80	079005004045	Junta tórica (58 x 2,5)	1
3	079005004044	Junta tórica (12 x 2)	1	43	079005004714	Conjunto de contacto de la pieza de trabajo (incl. pza. núm. ref. 44-49 y 93).....	1	81	079005004028	Pasador de resorte	3
4	079005004071	Deflector	1					82	079005004019	Pasador.....	1
5	079005004064	Almohadilla de goma	1					83	079005004902	Etiqueta de datos.....	1
6	079005004069	Tapa superior	1	44	079005004016	Anillo en C.....	1	84	079005004096	Pestillo	1
7	079005004078	Tope del cilindro.....	1	45	079005004097	Contacto de la pieza de trabajo B.....	1	85	079005004034	Resorte.....	1
8	079005004081	Anillo de rozamiento del cilindro.....	1	46	079005004105	Perilla de ajuste de la profundidad.....	1	86	079005004025	Pasador de resorte	1
9	079005004017	Arandela del tope superior.....	1	47	079005004030	Resorte.....	1	87	079005004100	Mecanismo de liberación de atascos	1
10	079005004079	Tope superior	1	48	079005004024	Bola de ajuste	1	88	079005004103	Punta.....	1
11	079005004109	Perno (M6 x 25 mm, cab. hue. hex.)	4	49	079005004099	Contacto de la pieza de trabajo A.....	1	89	079005004047	Junta tórica (4,4 x 1,5)	1
12	079005004035	Resorte de compresión.....	1	50	079005004065	Almohadilla protectora.....	1	90	079005004048	Junta tórica (3.5 x 1.5)	1
13	079005004066	Junta de la tapa superior	1	51	079005004040	Retén del apoyo del resorte.....	1	91	079005004007	Tornillo fijador (M5 x 5 mm).....	1
14	079005004708	Juego de cilindro (incl. pza. núm. ref. 15-19)	1	52	079005004010	Tuerca de seguridad (M4)	1	92	079005004012	Retención de la pasador.....	1
15	079005004057	Junta tórica (54,5 x 2,5)	1	53	079005004073	Cubierta de ventilación	1	93	079005004112	Anillo en E (M5)	1
16	079005004056	Junta tórica (72 x 2,5)	1	54	079005004111	Armazón de la herramienta la unidad	1	94	079005004003	Tornillo (M8 x 25 mm, cab. hue.).....	4
17	079005004070	Cilindro.....	1	55	079005004901	Etiqueta del logotipo.....	1	95	079005004022	Pasador.....	1
18	079005004076	Sello del cilindro.....	1	56	079005004013	Pasador de retención.....	3	96	079005004104	Cubierta del émbolo	1
19	079005004055	Junta tórica (58 x 2)	2	57	079005004904	Etiqueta del FastenEdge.....	1	97	079005004043	Junta tórica (13,2 x 1,5)	1
20	079005004077	Retén del cilindro.....	1	58	079005004068	Anillo de protección	1	98	079005004711	Ensemble plongeur (incl. pza. núm. ref. 96-97)	1
21	079005004713	Conjunto del impulsor (incl. pza. núm. ref. 22 y 23).....	1	59	079005004710	Conjunto de gatillo.....	1	99	079005004004	Tornillo (M5 x 25 mm, cab. hue.).....	1
22	079005004058	Junta tórica (47,3 x 4)	2	60	079005004041	Resorte.....	1	100	079005004015	Arandela (ID5.2 x OD14 x 1t)	1
23	079005004014	Unidad de impulsor.....	1	61	079005004908	Etiqueta del gatillo	1	101	079005004101	Cubierta de la contacto de la pieza de trabajo	1
24	079005004075	Tope	1	62	079005004011	Contratuercas (M5)	2	102	079005004046	Junta tórica (8 x 1)	1
25	079005004709	Conjunto de la válvula del gatillo.....	1	63	079005004903	Etiqueta colgante de advertencia y de datos (francés y español).....	1	103	079005004061	Buje del cubierta de la contacto de la pieza de trabajo	1
26	079005004001	Tornillo (M5 x 8 mm, cab. hue.).....	1	64	079005004095	Empujador.....	1	104	079005004116	Soporte de cargador.....	1
27	079005004716	Cargador (incl. pza. núm. ref. 8-32, 34-37, 56 y 83)	1	65	079005004023	Pasador.....	1		No se muestra: 0983000623	Guía de los sujetadores	1
28	079005004005	Remache.....	3	66	079005004031	Resorte.....	1		079005004701	Juego de mantenimiento general (incl. pza. núm. ref. 13, 15-16, 18-19, 22 y 24-25, lubricante).....	1
29	079005004107	Tapa extremo de cargador.....	1	67	079005004098	Bloque del seguro de disparo en seco	1			Juego de mantenimiento del sistema de impulsión (incl. pza. núm. ref. 13 y 21, lubricante)	1
30	079005004006	Remache.....	1	68	079005004094	Cubierta de la empujador	1				
31	079005004039	Placa de clavos (detención).....	1	69	079005004008	Remache.....	1		079005004702		
32	079005004093	Riel de rozamiento	1	70	079005004110	Resorte del empujador	1				
33	079005004002	Tornillo (M5 x 15 mm, cab. hue.).....	1	71	079005004021	Pasador.....	1				
34	079005004038	Tope para clavos	1	72	079005004715	Conjunto del empujador (incl. pza. núm. ref. 64-71)	1				
35	079005004029	Resorte de la palanca	2	73	079005004063	Filtro	1		079005004705	Juego de aceite y llave (incl. aceite y 5 mm llave).....	1
36	079005004037	Resorte.....	1	74	079005004072	Tapa extremo	1				
37	079005004118	Arandela (ID5.2 x OD16 x 1.6t)	1	75	079005004026	Pasador de resorte	2		079005004117	Bolsa de herramientas.....	1
38	079005004102	Guía.....	1	76	079005004074	Tapón para el aire.....	1		079005004114	Anteojos	1
39	079005004089	Selector de modo	1	77	079005004108	Tornillo (M5 x 25 mm, cab. hue.).....	3		988000586	Manual del operador.....	1
40	079005004036	Resorte.....	1	78	079005004067	Junta del tapa extremo	1				