RIDGID
10 in. TILE SAW
MODEL NO. R4010
REPAIR SHEET


RIDGID
SCIE À CARREAUX DE 254 mm (10 po)
NUMÉRO DE MODÈLE R4010
FEUILLE DE RÉPARATION

RIDGID
SIERRA DE LOSAS DE 254 mm (10 pulg.)
NÚMERO DE MODELO R4010
LISTAS DE PIEZAS DE REPUESTO

RIDGID

R4010

FIGURE A



RIDGID **R4010**

PARTS LIST FOR FIGURE A

KEY	P/N	DESCRIPTION	QTY
1	080009002041	Grommet (11 mm)	1
2	080009005069	Grommet (3/8 in.)	1
3	080009005071	Electric Box	1
4	080009005033	Screw (M5 x 10 mm)	2
5	080009005077	Strain Relief	4
6	080009006079	Receptacle	1
7	080009005079	Receptacle Cover	1
8	080009006074	Power Cord	1
9	080009002910	Danger Label (GFCI)	1
10	080009006706	Transformer Assembly	1
11	080009005072	Terminal Block	1
12	080009005089	Tie Band (Cv180)	1
13	080009005087	Electric Box Cover	1
14	080009005088	Screw (M5 x 10 mm)	4
15	080009005059	Grommet (4 mm)	1
16	080009006068	Hose	1
17	080009005066	Screw (M4 x 10 mm, Pan Hd.)	2
18	080009005705	Water Valve Assembly	1
19	080009005240	Hose Clamp	1
20	080009006173	Torsion Spring	1
21	080009005160	Set Screw (M4 x 8 mm)	4
22	080009005090	Indicator	1
23	080009005091	Screw (M5 x 8mm, Pan Hd.)	1
24	080009005159	Spacer	2
25	080009005094	Lock Knob	2
26	080009005093	Washer (D8 x D16 x 2t)	1
27	080009005092	Screw (M6 x 20 mm, Hex Hd.)	1
28	080009006708	Bevel Assembly (Incl. Key No. 29)	1
29	080009005165	Bushing	2
30	080009005157	Motor Arm Pivot Shaft	1
31	080009006176	Bevel Plate	1
32	080009005162	Screw (M6 x 10 mm, Hex Soc.)	4
33	080009005118	Screw (M5 x 16 mm, Pan Hd.)	12
34	080009005124	Screw (M4 x 12 mm, Pan Hd.)	12
35	080009006122	End Cap	1
36	080009005116	Set Screw (M5 x 5 mm)	2
37	080009006123	Water Proof Baffle	1
38	080009006129	Brush	2
39	080009006128	Brush Cap	2
40	080009006130	Brush Holder	2
41	080009006124	Sleeve	1
42	080009006712	Field Assembly	1
43	080009006711	Motor Housing Assembly (Incl. Key Nos. 5, 34-42)	1
44	080009002085	Ball Bearing (608 2rs C3)	1
45	080009006127	Screw (M5 x 75 mm, w/Washer)	2
46	080009006137	Ball Bearing (6202 2rs C3)	1
47	080009006713	Armature Assembly (Incl. Key Nos. 44 and 46)	1
48	080009006125	Bushing	1
49	080009005096	Depth Control Knob	1
50	080009005097	Depth Control Nut	1
51	080009006111	Screw (M5 x12 mm, Pan Hd.)	4
52	080009005156	Bushing	2
53	080009006119	Needle Bearing (Hk1010)	1
54	080009006114	O-Ring (D47.35 x 1.8t)	1
55	080009006120	Screw (M5 x 6 mm)	2
56	080009006100	Gear Box	1
57	080009005907	Depth Stop Adjust Label	1
58	080009006710	Arbor Assembly	1
59	080009006704	Support Arm Assembly	1
60	080009006112	Bearing Bracket	1
61	080009006106	Felt	1
62	080009005026	Spring	1
63	080009006104	Spindle Lock	1
64	080009006103	End Cap	1
65	080009005903	Hang Tag (Warning)	1
66	080009005099	Upper Plunge Handle	1
67	080009005098	Lower Plunge Handle	1
68	080009005243	Washer (D8 x D20 x 2t)	1
69	080009005151	Wheel Guard Lock	1
70	080009006167	Outer Wheel Guard	1
71	080009005150	C-Ring (C5)	1
72	080009002063	Hex Nut	1
73	080009006187	Flange (Outer)	1
74	080009008210	Wheel (10 in.)	1
75	080009006186	Flange (Inner)	1
76	080009005148	Screw (M4 x 6 mm)	3
77	080009006161	Hose Cover	1
78	080009005145	Nozzle	1
79	080009005144	Barbed Fitting w/ Nozzle	1
80	080009005141	Laser Cover (Outer)	1
81	080009005135	LED	1
82	080009005140	Set Screw (M3 x 3 mm)	2
83	080009005138	Adjust Block	1
84	080009006070	Laser Module	1
85	080009005139	Dust Cover (LED)	1
86	080009005137	Dust Cover (Laser)	1
87	080009006147	Circuit Board (PCB)	1
88	080009005043	Locate Plate	1
89	080009005143	Screw (M4 x 8 mm, Pan Hd.)	1
90	080009005047	Laser Pin (D3 x 22 mm)	2
91	080009005130	Washer (D6.4 x 12 x 1.6t)	2
92	080009005131	Laser Adjustment Spring	1
93	080009005132	Screw (M3 x 6 mm)	3
94	080009005129	E-Ring	1
95	080009005128	Laser Cover (Inner)	1
96	080009005080	O-Ring	2
97	080009005056	Washer (D6.2 x D14 x 0.2t)	1
98	080009005035	Bushing	1
99	080009005717	Laser Adjustment Knob Assembly	1
100	080009005904	Laser Warning Label	1
101	080009006169	Splash Guard	1
102	080009005155	Screw (M5 x 8 mm)	4
103	080009005153	Pivot Shaft	1
104	080009006139	Inner Wheel Guard	1
105	080009006181	Shaft	1
106	080009005168	Screw (M10 x 50 mm, Hex Soc.)	2
107	080009005065	Screw (M3 X 25 mm, Pan Hd.)	1
108	080009006090	Pump Wiring (2)	1
109	080009006088	Pump Switch	1
110	080009006707	Switch Assembly (Incl. Key No. 111)	1
111	080009005086	Switch Key	1
112	080009005084	Screw (M4 x 55 mm, Pan Hd.)	6
113	080009006084	Switch Box	1
114	080009006089	Pump Wiring (1)	1
115	080009005082	Screw (M4 x 8 mm, Pan Hd.)	2
116	080009005081	Washer (M4, Serrated)	2
117	080009002908	Caution Label (Receptacle)	1
118	080009005902	Warning Label	1

NOT SHOWN:

	987000685	Operator's Manual 1

7-26-11
(REV:05)

RIDGID **R4010**

LISTE DE PIÉCES POUR FIGURE A

PIÈCE	RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ
1	080009002041	Passe-fil (11 mm)	1
2	080009005069	Passe-fil (3/8 po)	1
3	080009005071	Boîte électrique	1
4	080009005033	Vis (M5 x 10 mm)	2
5	080009005077	Protecteur de tension	4
6	080009006079	Prise	1
7	080009005079	Dispositif de protection de la prise	1
8	080009006074	Cordon d'alimentation	1
9	080009002910	Plaquette de danger (GFCI)	1
10	080009006706	Ensemble de transformateur	1
11	080009005072	Plaque à bornes	1
12	080009005089	Bande de liaison (Cv180)	1
13	080009005087	Couvercle de la boîte électrique	1
14	080009005088	Vis (M5 x 10 mm)	4
15	080009005059	Passe-fil (4 mm)	1
16	080009006068	Tuyau	1
17	080009005066	Vis (M4 x 10 mm, tête bombée)	2
18	080009005705	Ensemble de arroser de provision	1
19	080009005240	Collier de la tuyau	1
20	080009006173	Ressort de torsion	1
21	080009005160	Vis d'arrêt (M4 x 8 mm)	4
22	080009005090	Indicateur	1
23	080009005091	Vis (M5 x 8mm, tête bombée)	1
24	080009005159	Écarteur	2
25	080009005094	Bouton de verrouillage	2
26	080009005093	Rondelle (D8 x D16 x 2t)	1
27	080009005092	Vis (M6 x 20 mm, six pans)	1
28	080009006708	Ensemble de biseau (incl. pièce rèf. 29)	1
29	080009005165	Douille	2
30	080009005157	Induit de moteur axe de pivot	1
31	080009006176	Plaque de biseau	1
32	080009005162	Vis (M6 x 10 mm, à tête creuse hexagonale)	4
33	080009005118	Vis (M5 x 16 mm, tête bombée)	12
34	080009005124	Vis (M4 x 12 mm, tête bombée)	12
35	080009006122	Capuchon d'extrémité	1
36	080009005116	Vis d'arrêt (M5 x 5 mm)	2
37	080009006123	Déflecteur de preuve de l'eau	1
38	080009006129	Balai	2
39	080009006128	Couvercle de balai	2
40	080009006130	Porte-balai	2
41	080009006124	Manchon	1
42	080009006712	Champ	1
43	080009006711	Ensemble de carter du moteur (incl. pièces no. 5, 34 à 42)	1
44	080009002085	Roulement à billes (608 2rs C3)	1
45	080009006127	Vis (M5 x 75 mm, avec rondelle)	2
46	080009006137	Roulement à billes (6202 2rs C3)	1
47	080009006713	Ensemble d'induit (incl. pièces no. 44 et 46)	1
48	080009006125	Douille	1
49	080009005096	Bouton de contrôle de la profondeur	1
50	080009005097	Écrou de contrôle de la profondeur	1
51	080009006111	Vis (M5 x12 mm, tête bombée)	4
52	080009005156	Douille	2
53	080009006119	Roulement à aiguilles (Hk1010)	1
54	080009006114	Joint torique (D47.35 x 1.8t)	1
55	080009006120	Vis (M5 x 6 mm)	2
56	080009006100	Boîte d'engrenages	1
57	080009005907	Étiquette pour l'ajustement de la butée de profondeur	1
58	080009006710	Ensemble de axe broche	1
59	080009006704	Bras de support	1
60	080009006112	Support de rangement	1
61	080009006106	Feutre	1
62	080009005026	Ressort	1
63	080009006104	Blocage de la broche	1
64	080009006103	Capuchon d'extrémité	1
65	080009005903	Étiquette attachée (avertissement)	1
66	080009005099	Poignée supérieure en plongée	1
67	080009005098	Poignée inférieure en plongée	1
68	080009005243	Rondelle (D8 x D20 x 2t)	1
69	080009005151	Protège-meule de blocage	1
70	080009006167	Protège-disque extérieur	1
71	080009005150	Anneau en C (C5)	1
72	080009002063	Écrou hexagonal	1
73	080009006187	Flasque (extérieure)	1
74	080009008210	Roue (10 po)	1
75	080009006186	Flasque (intérieure)	1
76	080009005148	Vis (M4 x 6 mm)	3
77	080009006161	Recouvrement pour tuyau	1
78	080009005145	Buse	1
79	080009005144	Raccord cannelé avec buse	1
80	080009005141	Couvercle du laser (extérieur)	1
81	080009005135	DÉL	1
82	080009005140	Vis d'arrêt (M3 x 3 mm)	2
83	080009005138	Bloc de réglage	1
84	080009006070	Module laser	1
85	080009005139	Pare-poussière (DÉL)	1
86	080009005137	Pare-poussière (laser)	1
87	080009006147	Carte de circuit imprimé (PCB)	1
88	080009005043	Plaque de localisation	1
89	080009005143	Screw (M4 x 8 mm, tête bombée)	1
90	080009005047	Goupille laser (D3 x 22 mm)	2
91	080009005130	Rondelle (D6.4 x 12 x 1.6t)	2
92	080009005131	Ressort de réglage du laser	1
93	080009005132	Vis (M3 x 6 mm)	3
94	080009005129	Clip en E	1
95	080009005128	Couvercle du laser (intérieure)	1
96	080009005080	Joint torique	2
97	080009005056	Rondelle (D6.2 x D14 x 0.2t)	1
98	080009005035	Douille	1
99	080009005717	Ensemble bouton de réglage du laser	1
100	080009005904	Étiquette d'avertissement laser	1
101	080009006169	Protection éclabousser	1
102	080009005155	Vis (M5 x 8 mm)	4
103	080009005153	Axe de pivot	1
104	080009006139	Protège-disque intérieure	1
105	080009006181	Arbre	1
106	080009005168	Vis (M10 x 50 mm, à tête creuse hexagonale)	2
107	080009005065	Vis (M3 X 25 mm, tête bombée)	1
108	080009006090	Câblage du pompe (2)	1
109	080009006088	Commutateur de pompe	1
110	080009006707	Ensemble de commutateur (incl. pièce rèf. 111)	1
111	080009005086	Clef d'interrupteur	1
112	080009005084	Vis (M4 x 55 mm, tête bombée)	6
113	080009006084	Boîtier de comutateur	1
114	080009006089	Câblage du pompe (1)	1
115	080009005082	Vis (M4 x 8 mm, tête bombée)	2
116	080009005081	Rondelle (M4, cannelés)	2
117	080009002908	Étiquette de mise en garde (prise)	1
118	080009005902	Étiquette d'avertissement	1
PAS ILLUSTRÉ :			
	987000685	Manuel d'utilisation	1


LISTA DE PIEZAS PARA FIGURA A

REF.	N/P	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	080009002041	Ojal (11 mm)	1
2	080009005069	Ojal (3/8 pulg.)	1
3	080009005071	Caja eléctrica	1
4	080009005033	Tornillo (M5 x 10 mm)	2
5	080009005077	Protector del cordón	4
6	080009006079	Receptáculo	1
7	080009005079	Tapa del receptáculo	1
8	080009006074	Cordón de corriente	1
9	080009002910	Etiqueta de peligro (GFCI)	1
10	080009006706	Conjunto de transformador	1
11	080009005072	Bloque del terminal	1
12	080009005089	Banda de amarre (Cv180)	1
13	080009005087	Tapa de la caja eléctrica	1
14	080009005088	Tornillo (M5 x 10 mm)	4
15	080009005059	Ojal (4 mm)	1
16	080009006068	Manguera	1
17	080009005066	Tornillo (M4 x 10 mm, cab. tronc.)	2
18	080009005705	Conjunto de válvula de agua	1
19	080009005240	Abrazadera de manguera	1
20	080009006173	Resorte de torsión	1
21	080009005160	Tornillo fijador (M4 x 8 mm)	4
22	080009005090	Indicador	1
23	080009005091	Tornillo (M5 x 8mm, cab. tronc.)	1
24	080009005159	Espaciador	2
25	080009005094	Perilla de fijación	2
26	080009005093	Arandela (D8 x D16 x 2t)	1
27	080009005092	Tornillo (M6 x 20 mm, cab. hex.)	1
28	080009006708	Conjunto de bisel (incl. pza. núm. ref. 29)	1
29	080009005165	Buje	2
30	080009005157	Brazo del motor eje de pivot	1
31	080009006176	Placa de bisel	1
32	080009005162	Tornillo (M6 x 10 mm, cabeza hue. hex.)	4
33	080009005118	Tornillo (M5 x 16 mm, cab. tronc.)	12
34	080009005124	Tornillo (M4 x 12 mm, cab. tronc.)	12
35	080009006122	Tapa del extremo	1
36	080009005116	Tornillo fijador (M5 x 5 mm)	2
37	080009006123	Deflector de la prueba del agua	1
38	080009006129	Escobilla	2
39	080009006128	Tapa de escobilla	2
40	080009006130	Portaescobilla	2
41	080009006124	Casquillo	1
42	080009006712	Conjunto del campo	1
43	080009006711	Conjunto de alojamiento motor (incl. pzas. núms. ref. 5, 34 a 42)	1
44	080009002085	Cojinete de bolas (608 2rs C3)	1
45	080009006127	Tornillo (M5 x 75 mm, con arandela)	2
46	080009006137	Cojinete de bolas (6202 2rs C3)	1
47	080009006713	Conjunto de inducido (incl. pzas. núms. ref. 44 y 46)	1
48	080009006125	Buje	1
49	080009005096	Perilla de control de la profundidad	1
50	080009005097	Tuerca de control de la profundidad	1
51	080009006111	Tornillo (M5 x12 mm, cab. tronc.)	4
52	080009005156	Buje	2
53	080009006119	Cojinete de aguja (Hk1010)	1
54	080009006114	Anillo "o" (D47.35 x 1.8t)	1
55	080009006120	Tornillo (M5 x 6 mm)	2
56	080009006100	Caja de engranajes	1
57	080009005907	Etiqueta de ajuste del tope de profundidad	1
58	080009006710	Conjunto del árbol	1
59	080009006704	Conjunto del brazo de soporte	1
60	080009006112	Abrazadera de soporte	1
61	080009006106	Fieltro	1
62	080009005026	Resorte	1
63	080009006104	Bloqueo del husillo	1
64	080009006103	Tapa del extremo	1
65	080009005903	Etiqueta colgante (advertencia)	1
66	080009005099	Mango de hundimiento superior	1
67	080009005098	Mango de hundimiento inferior	1
68	080009005243	Arandela (D8 x D20 x 2t)	1
69	080009005151	Protección para la muela de fijación	1
70	080009006167	Protección exterior del disco	1
71	080009005150	Aro “C” (C5)	1
72	080009002063	Tuerca hexagonal	1
73	080009006187	Brida (exterior)	1
74	080009008210	Rueda (10 pulg.)	1
75	080009006186	Brida (interior)	1
76	080009005148	Tornillo (M4 x 6 mm)	3
77	080009006161	Cubierta de la manguera	1
78	080009005145	Boquilla	1
79	080009005144	Conector dentado con boquilla	1
80	080009005141	Tapa del láser (exterior)	1
81	080009005135	Diodo	1
82	080009005140	Tornillo fijador (M3 x 3 mm)	2
83	080009005138	Bloque de ajuste	1
84	080009006070	Módulo láser	1
85	080009005139	Tapa contrapolvo (diodo luminiscente)	1
86	080009005137	Tapa contrapolvo (láser)	1
87	080009006147	Placa de circuitos (PCB)	1
88	080009005043	Placa de emplazamiento	1
89	080009005143	Tornillo (M4 x 8 mm, cab. tronc.)	1
90	080009005047	Clavija láser (D3 x 22 mm)	2
91	080009005130	Arandela (D6.4 x 12 x 1.6t)	2
92	080009005131	Resorte de ajuste del láser	1
93	080009005132	Tornillo (M3 x 6 mm)	3
94	080009005129	Aro “E”	1
95	080009005128	Tapa del láser (interior)	1
96	080009005080	Anillo "o"	2
97	080009005056	Arandela (D6.2 x D14 x 0.2t)	1
98	080009005035	Buje	1
99	080009005717	Conjunto de la perilla de ajuste del láser	1
100	080009005904	Etiqueta de advertencia sobre el láser	1
101	080009006169	Protector para salpicaduras	1
102	080009005155	Tornillo (M5 x 8 mm)	4
103	080009005153	Eje de pivot	1
104	080009006139	Protección interior del disco	1
105	080009006181	Eje	1
106	080009005168	Tornillo (M10 x 50 mm, cabeza hue. hex.)	2
107	080009005065	Tornillo (M3 X 25 mm, cab. tronc.)	1
108	080009006090	Cableado del bomba (2)	1
109	080009006088	Interruptor de bomba	1
110	080009006707	Conjunto del interruptor (incl. pza. núm. ref. 111)	1
111	080009005086	Llave del interruptor	1
112	080009005084	Tornillo (M4 x 55 mm, cab. tronc.)	6
113	080009006084	Caja del interruptor	1
114	080009006089	Cableado del bomba (1)	1
115	080009005082	Tornillo (M4 x 8 mm, cab. tronc.)	2
116	080009005081	Arandela (M4, dentada)	2
117	080009002908	Etiqueta de precaución (receptáculo)	1
118	080009005902	Etiqueta de advertencia	1
NO SE ILUSTRA:			
	987000685	Manual del operador	1

RIDGID

R4010

FIGURE B



PARTS LIST FOR FIGURE B

KEY	P/N	DESCRIPTION	QTY
1	080009005021	Right Rail	1
2	080009005018	Bolt (M8 x 70 mm, Hex Soc.)	8
3	080009005020	Left Rail	1
4	080009005019	Set Screw (M8 x 12 mm, Nylock)	2
5	080009005005	Water Tray Extension	1
6	080009006005	Water Tray Extension (Right Side)	1
7	080009005701	Water Tray Assembly	1
8	080009005170	Screw (M10 x 80 mm, Hex Soc.)	4
9	080009005006	Sleeve	4
10	080009005022	Plug (D28.6 mm)	4
11	080009006903	Data Label	1
12	080009005702	Frame Assembly	1
13	080009005002	Drain Plug	1
14	080009005004	Screw (M4 x 6 mm, Pan Hd.)	1
15	080009005028	Bolt (M6 x 75 mm, Hex Hd.)	2
16	080009005027	Rear Table Stop	1
17	080009005169	Hex Nut (M10)	2
18	080009005029	Hex Nut (M6)	10
19	080009006217	Ready Rack™ Handle	1
20	080009006216	Ready Rack™ Tank	1
21	080009006722	Ready Rack™ Tank Assembly (Incl. Key Nos. 19, 20)	1
22	080009005025	Hex Nut (M8)	4
23	080009005233	Carriage Bolt (M6 x 35 mm)	4
24	080009005184	Water Tank	1
25	080009005185	Handle, Water Tank	1
26	080009005720	Water Tank Assembly (Incl. Key Nos. 24, 25)	1
27	080009005721	Pump Assembly (Incl. Key Nos. 28-29 and 31-32)	1
28	080009006004	End Cap, Water Pump	1
29	080009005913	Water Pump Logo	1
30	080009002107	Hex Key (6 mm)	1
31	080009005914	Data Plate (Pump)	1
32	080009006019	Filter, Water Pump	1
33	080009006239	Check Valve	1
34	080009006233	Hose (250 mm)	1
35	080009005240	Hose Clamp	7
36	080009006235	Hose (330 mm)	2
37	080009005202	Hose (915 mm)	1
38	080009002106	Wheel Wrench	1
39	080009005199	Cleaning Nozzle	1
40	080009005722	Diverter Valve Assembly	1
41	080009005067	Hose (700 mm)	1
42	080009006238	Barbed Fitting (T)	1
43	080009005023	Table Stop (Front)	1
44	080009005026	Compression Spring	1
45	080009006281	Bracket (L)	1
46	080009005082	Screw (M4 x 8 mm, Pan Hd.)	3
47	080009006729	Hose Connector	1
48	080009005911	Logo Label (Frame)	1
49	080009005024	Screw (M8 x 77 mm, Front Stopper)	1
50	080009005204	Clip (Cleaning Nozzle)	1
51	080009005908	Table Stop Label	1
52	080009006055	Guide Roller	3
53	080009005055	Guide Roller Spacer	3
54	080009005037	Ball Bearing (608)	6
55	080009005057	Shoulder Bolt (Hex Hd.)	3
56	080009005051	Spring	1
57	080009005050	Ball (4 mm)	1
58	080009005048	Table Lock Block	1
59	080009005052	Set Screw (M5 x 5 mm)	1
60	080009005033	Screw (M5 x 8 mm, Pan Hd.)	6
61	080009005034	Plate (Table Assembly)	1
62	080009005049	Table Lock Shaft	1
63	080009005906	Table Lock Label	1
64	080009006035	Screw (M4 x 12 mm)	3
65	080009005031	Particle Trap	1
66	080009005032	Particle Trap Plate	2
67	080009005046	Eccentric	3
68	080009005045	Roller (Fixed)	3
69	080009004912	Hang Tag (French/Spanish)	1
70	080009006038	Roller	3
71	080009005038	Spacer (Large)	3
72	080009005039	Spacer (Small)	3
73	080009005040	Screw (M63 x 4 mm, Pan Hd.)	6
74	080009005041	Guide Bushing	1
75	080009005042	Screw (M5 x 5 mm-FIX)	1
76	080009005044	Shoulder Bolt (M8 x 50 mm, Hex Soc.)	3
77	080009005905	No Hands Label	2
78	080009006703	Table Assembly (Incl. Key Nos. 64, 77, 84)	1
79	080009006719	Extension Table Assembly (Incl. Key Nos. 18, 80-83)	1
80	080009006208	Locator Pin	2
81	080009006207	Extension Table	1
82	080009006213	Set Screw (M5 x 5 mm)	1
83	080009006720	Extension Knob Assembly	1
84	080009006034	Throat Plate	1
85	080009005719	Miter Gauge Assembly (Incl. Key Nos. 86-97)	1
86	080009005181	Screw (M4 x 8 mm)	2
87	080009005094	Lock Knob	1
88	080009005173	Miter Guide Bracket	1
89	080009005172	Miter Guide Fence	1
90	080009005177	Miter Gauge Pivot Shaft	1
91	080009005178	Shoulder Screw	1
92	080009005176	Lock Knob	1
93	080009005179	Screw (M6 x 10 mm)	1
94	080009005182	Ball (D8)	1
95	080009005183	Spring	1
96	080009005180	Hex Nut (M6)	1
97	080009005175	Miter Guide Plate	1
98	080009006718	Span-Deck Clamp Assembly (Incl. Key Nos. 99-104)	1
99	080009006205	Hanger (Rear)	1
100	080009006206	Knob	1
101	080009006204	Cam Lever	1
102	080009006203	Cam Lever Pivot Shaft	1
103	080009006201	Span-Deck Clamp	1
104	080009006202	Hanger (Front)	1
105	080009006029	Hex Key (8 mm)	1
106	080009006028	Hex Key (4 mm)	1
107	080009006234	Hose (50 mm)	1

LISTE DE PIÉCES POUR FIGURE B


PIÈCE	RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ
1	080009005021	Rail droit	1
2	080009005018	Boulon (M8 x 70 mm, à tête creuse hexagonale)	8
3	080009005020	Rail gauche	1
4	080009005019	Vis d'arrêt (M8 x 12 mm, Nylock)	2
5	080009005005	Plateau d'eau l'extension	1
6	080009006005	Plateau d'eau l'extension (côté droit)	1
7	080009005701	Ensemble de plateau d'eau	1
8	080009005170	Vis (M10 x 80 mm, à tête creuse hexagonale)	4
9	080009005006	Manchon	4
10	080009005022	Fiche (D28.6 mm)	4
11	080009006903	Étiquette de données	1
12	080009005702	Ensemble de tube de support	1
13	080009005002	Bouchon de vidange	1
14	080009005004	Vis (M4 x 6 mm, tête bombée)	1
15	080009005028	Boulon (M6 x 75 mm, six pans)	2
16	080009005027	Butée de table, arrière	1
17	080009005169	Écrou hexagonal (M10)	2
18	080009005029	Écrou hexagonal (M6)	10
19	080009006217	Poignée de Ready Rack™	1
20	080009006216	Réservoir de Ready Rack™	1
21	080009006722	Ensemble de Réservoir de Ready Rack™ (incl. pièces no. 19 et 20)	1
22	080009005025	Écrou hexagonal (M8)	4
23	080009005233	Boulon à collet carré (M6 x 35 mm)	4
24	080009005184	Réservoir d'eau	1
25	080009005185	Poignée, réservoir d'eau	1
26	080009005720	Ensemble de réservoir d'eau (incl. pièces no. 24 et 25)	1
27	080009005721	Ensemble de pompe (incl. pièces no. 28-29 et 31-32)	1
28	080009006004	Capuchon d'extrémité, ompe d'eau	1
29	080009005913	Logo de pompe d'eau	1
30	080009002107	Clé hex. (6 mm)	1
31	080009005914	Plaque de données (Pompe)	1
32	080009006019	Filtre, ompe d'eau	1
33	080009006239	Clapet antiretour	1
34	080009006233	Tuyau (250 mm)	1
35	080009005240	Collier de la tuyau	7
36	080009006235	Tuyau (330 mm)	2
37	080009005202	Tuyau (915 mm)	1
38	080009002106	Clé de roues	1
39	080009005199	Buse de nettoyage	1
40	080009005722	Ensemble de vanne d'aiguillage	1
41	080009005067	Tuyau (700 mm)	1
42	080009006238	Raccord cannelé (T)	1
43	080009005023	Butée de table (avant)	1
44	080009005026	Ressort de compression	1
45	080009006281	Support (L)	1
46	080009005082	Vis (M4 x 8 mm, tête bombée)	3
47	080009006729	Connecteur de la tuyau	1
48	080009005911	Étiquette de logo (bâti)	1
49	080009005024	Vis (M8 x 77 mm, butoir avant)	1
50	080009005204	Agrafe (Buse de nettoyage)	1
51	080009005908	Étiquette de butée de table	1
52	080009006055	Guide du rouleau	3
53	080009005055	Écarteur (guide du rouleau)	3
54	080009005037	Roulement à billes (608)	6
55	080009005057	Boulon à épaulement (six pans)	3
56	080009005051	Ressort	1
57	080009005050	Roulement (4 mm)	1
58	080009005048	Blocage de verrouillage de table	1
59	080009005052	Vis d'arrêt (M5 x 5 mm)	1
60	080009005033	Vis (M5 x 8 mm, tête bombée)	6
61	080009005034	Plaque (ensemble de table)	1
62	080009005049	Arbre de verrouillage de table	1
63	080009005906	Étiquette de verrouillage de table	1
64	080009006035	Vis (M4 x 12 mm)	3
65	080009005031	Plateau à particules	1
66	080009005032	Plat de plateau à particules	2
67	080009005046	Excentrique	3
68	080009005045	Rouleau (fixée)	3
69	080009004912	Étiquette attachée (Français/Espagnol)	1
70	080009006038	Rouleau	3
71	080009005038	Entretoise (grande)	3
72	080009005039	Entretoise (petite)	3
73	080009005040	Vis (M63 x 4 mm, tête bombée)	6
74	080009005041	Douille de guide	1
75	080009005042	Vis (M5 x 5 mm-FIX)	1
76	080009005044	Boulon à épaulement (M8 x 50 mm, à tête creuse hexagonale)	3
77	080009005905	Étiquette mains à l'écart	2
78	080009006703	Ensemble de table (incl. pièces no. 64, 77 et 84)	1
79	080009006719	Ensemble de rallonge de table (incl. pièces no. 18, 80 à 83)	1
80	080009006208	Goupille de positionnement	2
81	080009006207	Rallonge de table	1
82	080009006213	Vis d'arrêt (M5 x 5 mm)	1
83	080009006720	Bouton de rallonge ensemble	1
84	080009006034	Plaque à ouverture	1
85	080009005719	Ensemble de guide d'onglet (incl. pièces no. 86 à 97)	1
86	080009005181	Vis (M4 x 8 mm)	2
87	080009005094	Bouton de verrouillage	1
88	080009005173	Support de guide d'onglet	1
89	080009005172	Guide d'onglet	1
90	080009005177	Axe de pivot guide d'onglet	1
91	080009005178	Vis à épaulement	1
92	080009005176	Bouton de verrouillage	1
93	080009005179	Vis (M6 x 10 mm)	1
94	080009005182	Roulement (D8)	1
95	080009005183	Ressort	1
96	080009005180	Écrou hexagonal (M6)	1
97	080009005175	Plaque de guide d'onglet	1
98	080009006718	Ensemble de bride de serrage (incl. pièces no. 99 à 104)	1
99	080009006205	Suspension (trasera)	1
100	080009006206	Bouton	1
101	080009006204	Levier de came	1
102	080009006203	Axe de pivot de levier de came	1
103	080009006201	Bride de serrage	1
104	080009006202	Suspension (avant)	1
105	080009006029	Clé hex. (8 mm)	1
106	080009006028	Clé hex. (4 mm)	1
107	080009006234	Tuyau (50 mm)	1

LISTA DE PIEZAS PARA FIGURA B

REF.	N/P	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	080009005021	Riel derecho	1
2	080009005018	Perno (M8 x 70 mm, cabeza hueca hexagonal)	8
3	080009005020	Riel izquierda	1
4	080009005019	Tornillo fijador (M8 x 12 mm, Nylock)	2
5	080009005005	Bandejas de agua de extensión	1
6	080009006005	Bandejas de agua de extensión (lado derecho)	1
7	080009005701	Conjunto de la bandejas de agua	1
8	080009005170	Tornillo (M10 x 80 mm, cabeza hue. hex.)	4
9	080009005006	Casquillo	4
10	080009005022	Clavija (D28.6 mm)	4
11	080009006903	Etiqueta de datos	1
12	080009005702	Conjunto de la armazón	1
13	080009005002	Tapón de drenaje	1
14	080009005004	Tornillo (M4 x 6 mm, cab. tronc.)	1
15	080009005028	Perno (M6 x 75 mm, cab. hex.)	2
16	080009005027	Tope de la mesa, trasera	1
17	080009005169	Tuerca hexagonal (M10)	2
18	080009005029	Tuerca hexagonal (M6)	10
19	080009006217	Mango de Ready Rack™	1
20	080009006216	Tanque de Ready Rack™	1
21	080009006722	Conjunto del Tanque de Ready Rack™ (incl. pzas. núms. ref. 19 y 20)	1
22	080009005025	Tuerca hexagonal (M8)	4
23	080009005233	Perno de carrocería (M6 x 35 mm)	4
24	080009005184	Tanque de agua	1
25	080009005185	Mango, tanque de agua	1
26	080009005720	Conjunto del tanque de agua (incl. pzas. núms. ref. 24 a 25)	1
27	080009005721	Conjunto de bomba (incl. pzas. núms. ref. 28-29 y 31-32)	1
28	080009006004	Tapa extremo, bomba de agua	1
29	080009005913	Logo de la bomba de agua	1
30	080009002107	Llave hexagonal (6 mm)	1
31	080009005914	Placa de datos (Bomba)	1
32	080009006019	Filtro, bomba de agua	1
33	080009006239	Válvula de retención	1
34	080009006233	Manguera (250 mm)	1
35	080009005240	Abrazadera de manguera	7
36	080009006235	Manguera (330 mm)	2
37	080009005202	Manguera (915 mm)	1
38	080009002106	Llave de la muela	1
39	080009005199	Limpieza de la boquilla	1
40	080009005722	Conjunto de la válvula desviadora	1
41	080009005067	Manguera (700 mm)	1
42	080009006238	Conector dentado (T)	1
43	080009005023	Tope de la mesa (delantero)	1
44	080009005026	Resorte de compresión	1
45	080009006281	Soporte (L)	1
46	080009005082	Tornillo (M4 x 8 mm, cab. tronc.)	3
47	080009006729	Conector de la manguera	1
48	080009005911	Etiqueta logotipo (armazón)	1
49	080009005024	Tornillo (M8 x 77 mm, tapón delantero)	1
50	080009005204	Sujetador (limpieza de la boquilla)	1
51	080009005908	Etiqueta de tope de la mesa	1
52	080009006055	Guía de rodillo	3
53	080009005055	Spacer (guía de rodillo)	3
54	080009005037	Cojinete de bolas (608)	6
55	080009005057	Perno del hombro (cab. hex.)	3
56	080009005051	Resorte	1
57	080009005050	Bola (4 mm)	1
58	080009005048	Bloque fijación de la mesa	1
59	080009005052	Tornillo fijador (M5 x 5 mm)	1
60	080009005033	Tornillo (M5 x 8 mm, cab. tronc.)	6
61	080009005034	Placa (conjunto de la mesa)	1
62	080009005049	Eje fijación de la mesa	1
63	080009005906	Etiqueta de fijación de la mesa	1
64	080009006035	Tornillo (M4 x 12 mm)	3
65	080009005031	Bandeja de partículas	1
66	080009005032	Placa de la bandeja de partículas	2
67	080009005046	Excéntrica	3
68	080009005045	Rodillo (fijo)	3
69	080009004912	Etiqueta colgante (Français/Español)	1
70	080009006038	Rodillo	3
71	080009005038	Separador (grande)	3
72	080009005039	Separador (pequeña)	3
73	080009005040	Tornillo (M63 x 4 mm, cab. tronc.)	6
74	080009005041	Buje de guía	1
75	080009005042	Tornillo (M5 x 5 mm-FIX)	1
76	080009005044	Perno del hombro (M8 x 50 mm, cabeza hue. hex.)	3
77	080009005905	Etiqueta de no acercar las manos	2
78	080009006703	Conjunto de la mesa (incl. pzas. núms. ref. 64, 77 y 84)	1
79	080009006719	Conjunto de extensión de la mesa (incl. pzas. núms. ref. 18, 80 y 83)	1
80	080009006208	Pasador de posicionamiento	2
81	080009006207	Extensión de la mesa	1
82	080009006213	Tornillo fijador (M5 x 5 mm)	1
83	080009006720	Conjunto de la perilla de la extensión	1
84	080009006034	Placa de garganta	1
85	080009005719	Conjunto de la guía de ingletes (incl. pzas. núms. ref. 86 a 97)	1
86	080009005181	Tornillo (M4 x 8 mm)	2
87	080009005094	Perilla de fijación	1
88	080009005173	Soporte de guía de ingletes	1
89	080009005172	Guía de ingletes	1
90	080009005177	Eje de pivot guía de ingletes	1
91	080009005178	Tornillo de cuello grueso	1
92	080009005176	Perilla de bloqueo	1
93	080009005179	Tornillo (M6 x 10 mm)	1
94	080009005182	Bola (D8)	1
95	080009005183	Resorte	1
96	080009005180	Tuerca hexagonal (M6)	1
97	080009005175	Placa de guía de ingletes	1
98	080009006718	Conjunto de prensa de sujeción/sujetador (incl. pzas. núms. ref. 99 a 104)	1
99	080009006205	Suspensión (arrière)	1
100	080009006206	Perilla	1
101	080009006204	Planca leva	1
102	080009006203	Eje de pivot de la planca leva	1
103	080009006201	Prensa de sujeción/sujetador	1
104	080009006202	Suspensión (delantero)	1
105	080009006029	Llave hexagonal (8 mm)	1
106	080009006028	Llave hexagonal (4 mm)	1
107	080009006234	Manguera (50 mm)	1

RIDGID **R4010**

FIGURE C




PARTS LIST FOR FIGURE C

KEY	P/N	DESCRIPTION	QTY
1	080009005224	Carriage Bolt (M8 x 77 mm)	8
2	080009005022	Plug (D28.6, Stand)	10
3	080009005227	Screw (M6 x 17 mm, Hex Soc.)	1
4	080009005221	Latch	1
5	080009005025	Hex Nut (M8)	12
6	080009005235	Washer (D8 x D16 x 2.5t)	2
7	080009005234	Screw (M8 x 47 mm, Hex Soc.)	1
8	080009005223	Spring	1
9	080009005044	Shoulder Bolt (M8 x 50 mm, Hex Soc.)	1
10	080009005245	Press Plate	1
11	080009005029	Hex Nut (M6)	3
12	080009004082	Spacer	8
13	080009005117	Washer (D8 x D16 x 1.5t)	1
14	080009005726	Center Brace	1
15	080009005228	Pad	4
16	080009005102	Washer (D6 x D14 x 1t)	4
17	080009005082	Screw (M4 x 8 mm, Pan Hd.)	2
18	080009005232	Bolt (M6 x 35 mm, Hex Hd.)	2
19	080009005231	Screw (M6 x 16 mm, Hex Soc.)	2
20	080009005218	Right Outer Tube	1
21	080009005149	Washer (D6 x D16 x 0.5t)	1
22	080009005241	Round Cap (D28.6)	2
23	080009005723	Right Upper Tube Assembly	1
24	080009005220	Lower Brace	1
25	080009005093	Washer (D8 x D16 x 2t)	2
26	080009005237	Wheel (6 in.)	2
27	080009005238	Washer (D28 x D15 x 2t)	2
28	080009005725	Inner Leg Assembly	1
29	080009005200	Water Line Clip	2
30	080009005219	Left Outer Tube	1
31	080009005724	Left Upper Tube	1
32	080009005187	Screw (M6 x 40 mm, Hex Soc.)	2
33	080009005916	Latch Label	1

PIÈCE	RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ
1	080009005224	Boulon à collet carré (M8 x 77 mm)	8
2	080009005022	Fiche (D28.6, stand)	10
3	080009005227	Vis (M6 x 17 mm, à tête creuse hexagonale)	1
4	080009005221	Loquet	1
5	080009005025	Écrou hexagonal (M8)	12
6	080009005235	Rondelle (D8 x D16 x 2.5t)	2
7	080009005234	Vis (M8 x 47 mm, à tête creuse hexagonale)	1
8	080009005223	Ressort	1
9	080009005044	Boulon à épaulement (M8 x 50 mm, à tête creuse hexagonale)	1
10	080009005245	Plaque de pression	1
11	080009005029	Écrou hexagonal (M6)	3
12	080009004082	Entretoise	8
13	080009005117	Rondelle (D8 x D16 x 1.5t)	1
14	080009005726	Renfort central	1
15	080009005228	Coussinet	4
16	080009005102	Rondelle (D6 x D14 x 1t)	4
17	080009005082	Vis (M4 x 8 mm, à tête bombée)	2
18	080009005232	Boulon (M6 x 35 mm, tête hex.)	2
19	080009005231	Vis (M6 x 16 mm, à tête creuse hexagonale)	2
20	080009005218	Tube extérieure droit	1
21	080009005149	Rondelle (D6 x D16 x 0.5t)	1
22	080009005241	Capuchon rond (D28.6)	2
23	080009005723	Ensemble tube supérieur droit	1
24	080009005220	Traverse inférieure	1
25	080009005093	Rondelle (D8 x D16 x 2t)	2
26	080009005237	Roue (6 po)	2
27	080009005238	Rondelle (D28 x D15 x 2t)	2
28	080009005725	Ensemble de pattes internes	1
29	080009005200	Attache de la conduite d'eau	2
30	080009005219	Tube extérieure gauche	1
31	080009005724	Tube supérieur gauche	1
32	080009005187	Vis (M6 x 40 mm, à tête creuse hexagonale)	2
33	080009005916	Étiquette de loquet	1

REF.	N/P	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	080009005224	Perno de carrocería (M8 x 77 mm)	8
2	080009005022	Clavija (D28.6, pedestal)	10
3	080009005227	Tornillo (M6 x 17 mm, cabeza hueca hexagonal)	1
4	080009005221	Pestillo	1
5	080009005025	Tuerca hexagonal (M8)	12
6	080009005235	Arandela (D8 x D16 x 2.5t)	2
7	080009005234	Tornillo (M8 x 47 mm, cabeza hueca hexagonal)	1
8	080009005223	Resorte	1
9	080009005044	Perno de cuello grueso (M8 x 50 mm, cabeza hueca hexagonal)	1
10	080009005245	Placa de prensa	1
11	080009005029	Tuerca hexagonal (M6)	3
12	080009004082	Separador	8
13	080009005117	Arandela (D8 x D16 x 1.5t)	1
14	080009005726	Riostra central	1
15	080009005228	Almohadilla	4
16	080009005102	Arandela (D6 x D14 x 1t)	4
17	080009005082	Tornillo (M4 x 8 mm, cabeza troncocónica)	2
18	080009005232	Perno (M6 x 35 mm, cabeza hexagonal)	2
19	080009005231	Tornillo (M6 x 16 mm, cabeza hueca hexagonal)	2
20	080009005218	Tubo exterior derecho	1
21	080009005149	Arandela (D6 x D16 x 0.5t)	1
22	080009005241	Tapa redonda (D28.6)	2
23	080009005723	Conjunto del tubo superior derecho	1
24	080009005220	Riostra inferior	1
25	080009005093	Arandela (D8 x D16 x 2t)	2
26	080009005237	Rueda (6 pulg.)	2
27	080009005238	Arandela (D28 x D15 x 2t)	2
28	080009005725	Conjunto de la pata interna	1
29	080009005200	Sujetador para la línea de agua	2
30	080009005219	Tubo exterior izquierdo	1
31	080009005724	Tubo superior izquierdo	1
32	080009005187	Tornillo (M6 x 40 mm, cabeza hueca hexagonal)	2
33	080009005916	Etiqueta de pestillo	1



WIRING DIAGRAM