


**RIDGID
FINISH STAPLER
MODEL NO. R150FSE
REPAIR SHEET**

**RIDGID
AGRAFEUSE DE FINITION
NO. DE MODÈLE R150FSE
FEUILLE DE RÉPARATION**

**RIDGID
GRAPADORA DE ACABADO
MODELO R150FSE
LISTAS DE PIEZAS DE REPUESTO**



R150FSE



⚠ DANGER: Do not use oxygen, combustible gases, or bottled gases as a power source for this tool. The tool will explode and cause death or serious injury.

⚠ DANGER : Ne pas utiliser de l'oxygène ou des gaz combustibles ou en bouteille pour alimenter l'outil. L'outil exploserait, causant des blessures graves ou mortelles.

⚠ PELIGRO: No utilice oxígeno, gases combustibles ni gases embotellados como fuente de energía para esta herramienta. La herramienta explotará y causará la muerte o lesiones serias.

⚠ WARNING: Disconnect the tool from the air supply before performing maintenance. Failure to do so could result in serious personal injury.

⚠ AVERTISSEMENT : Débrancher l'outil de la source d'air avant tout entretien. Ne pas prendre cette précaution peut entraîner des blessures graves.

⚠ ADVERTENCIA: Desconecte la herramienta del suministro de aire antes de efectuar tareas de mantenimiento. La inobservancia de esta advertencia puede causar lesiones serias.



R150FSE Finish Stapler

KEY	P/N	DESCRIPTION	QTY	KEY	P/N	DESCRIPTION	QTY	KEY	P/N	DESCRIPTION	QTY
1	079071001046	Screw (M4 x 20 mm, Soc Hd.)	4	35	079005004908	Trigger Wrap Label	1	72	079074001015	Exhaust Diverter	1
2	079074001001	Cap	1	36	079074001016	Protection Ring (Upper)	1	73	079001001046	Air Plug (NPT 3/8 in.-18)	1
3	079074001002	Cushion	1	37	079023003905	Fasten Edge Label	1	74	079023003902	Data/Warning Label (English)	1
4	079001001005	Compression Spring	1	38	079071001036	U-Clip	1	75	079023003904	Data/Warning Hangtag (French-Spanish)	1
5	079074001704	Upper Head Valve Assembly (Inc. Key Nos. 6-8)	1	39	079071001035	Mode Selector Button	1	76	079074001053	Screw (M4 x 16 mm, Soc. Hd.)	1
6	079074001003	Head Valve Cylinder	1	40	079071001034	Spring	1	77	079074001052	E-Clip	1
7	079074001004	O-ring (39.5 x 2)	2	41	079023003901	Logo Label	2	78	079074001049	Latch	1
8	079074001005	Oil Seal	1	42	079001001130	Joint Guide	1	79	079074001050	Spring	1
9	079074001705	Lower Head Valve Assembly (Inc. Key Nos. 10-11)	1	43	079074001017	Protection Ring (Lower)	1	80	079074001051	Pin (4 x 26.4)	1
10	079001001006	Head Valve Piston	1	44	079071001049	Screw (M3 x 4 mm, Soc. Hd.)	2	81	079074001041	Magazine Unit (B) (Inc. Key No. 74)	1
11	079001001007	Seal	1	45	079074001040	No Mar Pad	2	82	079074001030	Pin	2
12	079074001006	Gasket	1	46	079074001707	Workpiece Contact Assembly (Inc. Key Nos. 47-58)	1	83	079001001048	Screw (M4 x 22 mm, Soc. Hd.)	2
13	079074001708	Driver Assembly (Inc. Key Nos. 14-16)	1	47	079074001039	Workpiece Contact (B)	1	84	079074001024	Screw (M4 x 22 mm, Soc. Hd.)	2
14	079001001008	Piston Ring	1	48	079001001051	E-Ring	3	85	079074001025	Work Contact Cover	1
15	079001001010	O-ring (23 x 2)	1	49	079074001038	Adjuster Cover (B)	1	86	079074001029	Dry-Fire Lockout	1
16	079074001007	Driver Unit	1	50	079074001037	Spring	1	87	079074001028	Dry-Fire Lockout Bumper	1
17	079001001011	Collar	1	51	079074001036	O-ring (3 x 1.5)	1	88	079074001027	Pivot Pin	1
18	079001001012	Cylinder	1	52	079071001019	Adjustment Ball (3 mm)	1	89	079074001031	Spacer	1
19	079001001013	O-ring (32 x 2)	1	53	079074001035	Adjust Rod Unit	1	90	079001001054	Spring	1
20	079001001014	Cylinder Ring	1	54	079074001034	Adjustment Knob	1	91	079074001026	Driver Guide	1
21	079001001015	Cylinder Spacer	1	55	079074001033	Workpiece Contact (A)	1	92	079074001044	Pusher Spring	2
22	079001001016	O-ring (47.5 x 2)	1	56	079001001077	Spring	1	93	079074001043	Shaft	2
23	079001001017	Bumper	1	57	079074001032	Adjuster Cover (A)	1	94	079074001042	Pusher Unit	1
24	079074001706	Trigger Valve Assembly (Inc. Key Nos. 25-32, 38 and 60) ...	1	58	079074001022	Spring Pin (D3 x 25)	1	95	079074001045	Magazine Unit (A)	1
25	079001001033	O-ring (7.5 x 1.5)	3	59	079071001033	Mode Selector Switch	1	96	079074001046	Retaining Plate	1
26	079074001018	Trigger Valve Head	1	60	079074001021	Spring Pin (D2.5 x 24)	2	97	079074001047	Tap Screw	1
27	079001001022	Spring	1	61	079074001054	Screw (M4 x 22 mm, Soc. Hd.)	1	98	079074001048	Magazine Bumper	1
28	079001001023	Plunger	1	62	079071001062	Nut (M4)	1	Not Shown: 079074001701 Overhaul Maintenance Kit (Inc. Key Nos. 6-8, 10-12, 19-20, 22-23, 25-32 and 38)			
29	079071001029	O-ring (2.5 x 1.5)	1	63	079074001008	Tool Body Unit	1				
30	079001001025	O-ring (2.5 x 1.5)	1	64	079001001034	Exhaust Tube	1	079074001702 Driver Maintenance Kit (Inc. Key Nos. 12, 14-16 and 23) ...			
31	079074001019	O-ring (11 x 1.6)	1	65	079074001009	Filter	1				
32	079074001020	Plunger Cap	1	66	079074001010	Gasket	1	988000668 Operator's Manual			
33	079001001030	Spring	1	67	079074001011	Belt Hook	1				
34	079074001023	Trigger Assembly (Inc. Key No. 33)	1	68	079074001012	O-ring (52.5 x 2)	1	3-12-14 (Rev:01)			
				69	079074001013	End Cap (NPT 1/4 in.-18)	1				
				70	079001001074	Screw (M4 x 22 mm, Soc. Hd.)	3				
				71	079074001014	Muffler	1				



R150FSE Agrafeuse de finition

CLÉ	RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	CLÉ	RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ	CLÉ	RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ
1	079071001046	Vis (M4 x 20 mm, tête creuse).....	4	35	079005004908	Étiquette de gâchette.....	1	73	079001001046	Bouchon aire (NPT 3/8 po -18)	1
2	079074001001	Capuchon.....	1	36	079074001016	Bague de protection (supérieur)....	1	74	079023003902	Étiquette de données	1
3	079074001002	Coussin	1	37	079023003905	Étiquette de « Fasten Edge »	1	75	079023003904	Étiquette attachée d'avertissement.....	1
4	079001001005	Ressort de compression	1	38	079071001036	Clip en U	1	76	079074001053	Vis (M4 x 16 mm, tête creuse).....	1
5	079074001704	Upper Head Valve Assembly (Inc. Key Nos. 6-8).....	1	39	079071001035	Bouton selecteur de mode.....	1	77	079074001052	Clip en E.....	1
6	079074001003	Cylindre de soupape	1	40	079001001034	Tuyau d'échappement.....	1	78	079074001049	Loquet	1
7	079074001004	Joint torique en O (39,5 x 2).....	2	41	079023003901	Étiquette de logo	1	79	079074001050	Ressort	1
8	079074001005	Joint d'huile.....	1	42	079001001130	Guide d'assemblage	1	80	079074001051	Goupille (4 x 26,4)	1
9	079074001705	Lower Head Valve Assembly (Inc. Key Nos. 10-11).....	1	43	079074001017	Bague de protection (inférieur).....	1	81	079074001041	Dispositif du mécanisme de contact (B) (compris clavette 92) ..	1
10	079001001006	Piston de soupape	1	44	079071001049	Boulon (M3 x 4 mm, tête creuse) ..	2	82	079074001030	Goupille	2
11	079001001007	Joint d'étanchéité.....	1	45	079074001040	Coussinet de protection	2	83	079001001048	Vis (M4 x 22 mm, tête creuse).....	2
12	079074001006	Joint	1	46	079074001707	WorkPiece Contact Assembly (Inc. Key Nos. 47-58).....	1	84	079074001024	Vis (M4 x 22 mm, tête creuse).....	2
13	079074001708	Driver Assembly (Inc. Key Nos. 14-16).....	1	47	079074001039	Contact de déclenchement (B)	1	85	079074001025	tapa del contacto con la pieza de trabajo.....	1
14	079001001008	Segment de piston	1	48	079001001051	Anneau en E.....	3	86	079074001029	Sûreté de déclenchement à vide ..	1
15	079001001010	Joint torique en O (23 x 2).....	1	49	079074001038	Couvercle du régleur (B).....	1	87	079074001028	Amortisseur de sûreté de déclenchement à vide	1
16	079074001007	Entraînement	1	50	079074001037	Ressort	1	88	079074001027	Broche de pivot.....	1
17	079001001011	Collier	1	51	079074001036	Joint torique en O (3 x 1,5).....	1	89	079074001031	Entretoise	1
18	079001001012	Cylindre	1	52	079071001019	Bille de réglage (3 mm).....	1	90	079001001054	Ressort	1
19	079001001013	Joint torique en O (32 x 2).....	1	53	079074001035	Dispositif de tige de réglage	1	91	079074001026	Guide d'entraînement.....	1
20	079001001014	Bague de cylindre	1	54	079074001034	Bouton de réglage.....	1	92	079074001044	Ressort de poussoir	2
21	079001001015	Plus spatial cylindre	1	55	079074001033	Contact de déclenchement (A).....	1	93	079074001043	Arbre.....	2
22	079001001016	Joint torique en O (47,5 x 2).....	1	56	079001001077	Ressort	1	94	079074001042	Dispositif du poussoir	1
23	079001001017	Butoir.....	1	57	079074001032	Couvercle du régleur (A).....	1	95	079074001045	Dispositif du mécanisme de contact (A)	1
24	079074001706	Trigger Valve Assembly (Inc. Key Nos. 25-32, 38 et 60).....	1	58	079074001022	Goupille à ressort (D3 x 25).....	1	96	079074001046	Plaque de retenue	1
25	079001001033	Joint torique en O (7,5 x 1,5).....	3	59	079071001033	Cadran de sélection du mode.....	1	97	079074001047	Vis taraudeuse.....	1
26	079074001018	Tête de soupape de déclenchement.....	1	60	079074001021	Goupille à ressort (D2,5 x 24).....	2	98	079074001048	Butoir du magasin	1
27	079001001022	Ressort	1	61	079074001054	Vis (M4 x 22 mm, tête creuse).....	1	Pas illustré : 079074001701 Kit d'entretien de remise à neuf (compris clavettes 6-8, 10-12, 19-20, 22-23, 25-32 et 38))			1
28	079001001023	Plongeur	1	62	079071001062	Écrou (M4)	1				
29	079071001029	Joint torique en O (2,5 x 1,5).....	1	63	079074001008	Dispositif du corps de l'outil	1				
30	079001001025	Joint torique en O (2,5 x 1,5).....	1	64	079071001034	Ressort	1				
31	079074001019	Joint torique en O (11 x 1,6).....	1	65	079074001009	Filtre	1	079074001702 Kit d'entretien du mécanisme d'entraînement (compris clavettes 12, 14-16 et 23).....			1
32	079074001020	Bouchon de plongeur.....	1	66	079074001010	Joint	1				
33	079001001030	Ressort	1	67	079074001011	Crochet de courroie	1	988000668 Manuel d'utilisation			1
34	079074001023	Ensemble de gâchette (inclure lég. réf. 33).....	1	68	079074001012	Joint torique en O (52,5 x 2).....	1				
				69	079074001013	Capuchon d'extrémité (NPT 1/4 po-18).....	1				
				70	079001001074	Vis (M4 x 22 mm, tête creuse).....	3				
				71	079074001014	Silencieux	1				
				72	079074001015	Évacuation d'aiguillage	1				



R150FSE Grapadora de Acabado

REF.	N/P	DESCRIPCIÓN	CANT.	REF.	N/P	DESCRIPCIÓN	CANT.	REF.	N/P	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	079071001046	Tornillo (M4 x 20 mm, cab. hueca).....	4	37	079023003905	Etiqueta de “Fasten Edge”	1	73	079001001046	Tapón para el aire (NPT 3/8 pulg. -18).....	1
2	079074001001	Tapa.....	1	38	079071001036	Sujetador en “U”	1	74	079023003902	Etiqueta de datos	1
3	079074001002	Cojin	1	39	079071001035	Botón selector de modo	1	75	079023003904	Etiqueta colgante de advertencia .	1
4	079001001005	Resorte de compresión.....	1	40	079071001034	Resorte.....	1	76	079074001053	Tornillo (M4 x 16 mm, cab. hueca).....	1
5	079074001704	Upper Head Valve Assembly (Inc. Key Nos. 6-8).....	1	41	079023003901	Etiqueta del logotipo	1	77	079074001052	Sujetador en “E”	1
6	079074001003	Cilindro válvula cabeza	1	42	079001001130	Guía de juntas.....	1	78	079074001049	Pestillo.....	1
7	079074001004	Anillo en “O” (39,5 x 2)	2	43	079074001017	Anillo de protección (inferior)	1	79	079074001050	Resorte.....	1
8	079074001005	Aceite el sello	1	44	079071001049	Tornillo (M3 x 4 mm, cab. hueca) ..	2	80	079074001051	Pasador (4 x 26,4)	1
9	079074001705	Lower Head Valve Assembly (Inc. Key Nos. 10-11).....	1	45	079074001040	Almohadilla protectora	2	81	079074001041	Unidad del cargador (B) (incluir núm. ref. 74).....	1
10	079001001006	Pistón válvula cabeza.....	1	46	079074001707	WorkPiece Contact Assembly (Inc. Key Nos. 47-57).....	1	82	079074001030	Pasador.....	2
11	079001001007	Sello	1	47	079074001039	Contacto de la pieza de trabajo (B).....	1	83	079001001048	Tornillo (M4 x 22 mm, cab. hueca).....	2
12	079074001006	Junta	1	48	079001001051	Anillo en “E”	3	84	079074001024	Tornillo (M4 x 22 mm, cab. hueca).....	2
13	079074001708	Driver Assembly (Inc. Key Nos. 14-16).....	1	49	079074001038	Tapa del ajustador (B)	1	85	079074001025	Placa de alivio	1
14	079001001008	Anillo del pistón.....	1	50	079074001037	Resorte.....	1	86	079074001029	Seguro de disparo en seco	1
15	079001001010	Anillo en “O” (23 x 2)	1	51	079074001036	Anillo en “O” (3 x 1.5)	1	87	079074001028	Tope de seguro de disparo en seco.....	1
16	079074001007	Unidad de impulsión	1	52	079071001019	Bola de ajuste (3 mm)	1	88	079074001027	Pasador de pivote	1
17	079001001011	Collar	1	53	079074001035	Ajuste la barra	1	89	079074001031	Separador	1
18	079001001012	Cilindro	1	54	079074001034	Perilla de ajuste	1	90	079001001054	Resorte.....	1
19	079001001013	Anillo en “O” (32 x 2)	1	55	079074001033	Contacto de la pieza de trabajo (B ADJUSTER COVER) ..	1	91	079074001026	Guía de impulsión	1
20	079001001014	Anillo del cilindro.....	1	56	079001001077	Resorte.....	1	92	079074001044	Resorte del empujador.....	2
21	079001001015	Separador del cilindro	1	57	079074001032	Tapa del ajustador (A).....	1	93	079074001043	Eje	2
22	079001001016	Anillo en “O” (47,5 x 2)	1	58	079074001022	Pasador de resorte (D3 x 25)	1	94	079074001042	Unidad del empujador.....	1
23	079001001017	Tope.....	1	59	079071001033	Disco de selección de modo.....	1	95	079074001045	Unidad del cargador (A)	1
24	079074001706	Trigger Valve Assembly (Inc. Key Nos. 25-33, 38 y 60).....	1	60	079074001021	Pasador de resorte (D2,5 x 24)	2	96	079074001046	Retaining Plate	1
25	079001001033	Anillo en “O” (7,5 x 1,5).....	3	61	079074001054	Tornillo (M4 x 22 mm, cab. hueca).....	1	97	079074001047	Tornillo autorroscante.....	1
26	079074001018	Cabeza de la válvula del gatillo.....	1	62	079071001062	Tuerca (M4).....	1	98	079074001048	Tope de cargador	1
27	079001001022	Resorte.....	1	63	079074001008	Armazón de la herramienta la unidad.....	1	No Se Muestra:			
28	079001001023	Émbolo	1	64	079001001034	Tubo de escape.....	1	079074001701	Juego de mantenimiento general (incluir núm. ref. 6-8, 10-12, 19- 20, 22-23, 25-32 y 38).....	1	
29	079071001029	Anillo en “O” (2,5 x 1,5).....	1	65	079074001009	Filtro	1	079074001702	Juego de mantenimiento del sistema de impulsión (incluir núm. ref. 12, 14-16 y 23)....	1	
30	079001001025	Anillo en “O” (2,5 x 1,5).....	1	66	079074001010	Junta	1		988000668	Manual del operador	1
31	079074001019	Anillo en “O” (11 x 1,6)	1	67	079074001011	Gancho de la correa.....	1				
32	079074001020	Tapa del émbolo.....	1	68	079074001012	Anillo en “O” (52,5 x 2)	1				
33	079001001030	Resorte.....	1	69	079074001013	Tapa extremo (NPT 1/4 pulg.-18) ..	1				
34	079074001023	Trigger Assembly (Inc. Key No. 33).....	1	70	079001001074	Tornillo (M4 x 22 mm, cab. hueca).....	3				
35	079005004908	Etiqueta del gatillo.....	1	71	079074001014	Silenciador	1				
36	079074001016	Anillo de protección (superior)	1	72	079074001015	Desviadora de escape	1				