

EN K-5208 Transport Cart**⚠ WARNING****Loading K-5208 and Cable Carrier On Cart**

- Set kickstand.
- Place K-5208 frame in cart hooks. K-5208 must be fully seated in all four hooks to be properly held to cart (Figure 3).
- Place the cable carrier on frame against the cable carrier arms.




Figure 1 – K-5208 Transport Cart

Figure -5208

Figura 1 – Carrito transportador de K-5208

Read these instructions and the warnings and instructions for all equipment and material being used before operating this tool to reduce the risk of serious personal injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

- Position the K-5208 Transport Cart on a clear, level, stable location.** This will reduce the risk of tipping.
- Be aware of the cart weight.** Fully loaded cart can weigh up to 210 lbs. (95 kg). Use appropriate lifting methods.
- Do not lift K-5208 Drain Cleaner to lift cart.** Cart can separate from drain cleaner and fall, increasing the risk of injury.

If you have any question concerning this RIDGID® product:

- Contact your local RIDGID distributor.
- Visit RIDGID.com to find your local RIDGID contact point.
- Contact Ridge Tool Technical Service Department at rtctechservices@emerson.com, or in the U.S. and Canada call (800) 519-3456.

Description

RIDGID® K-5208 Transport Cart allows wheeled movement of the K-5208 Drain Cleaning Machine and Cable Carrier and can support the K-5208 machine during operation (Figure 1).

Specifications

Overall size:.....19.5" x 46.2" x 22.1"
(49.5 x 117.3 x 56.1 cm)
(without K-5208)

19.5" x 46.2" x 25"
(49.5 x 117.3 x 63.5 cm)
(with K-5208)

Weight:
Transport Cart
only:.....54lbs (25 kg)

Transport Cart w/K-5208, carrier
and cable:210lbs (95 kg) Max.

Inspection/Maintenance

Clean the K-5208 Transport Cart to aid inspection and improve control. Inspect before each use for proper assembly, wear, damage, modification or other issues that could affect safe use.

If any problems are found, do not use until corrected.

Lubricate all moving parts/joints as needed with light lubricating oil. Wipe up excess oil.

Set-Up/Operation**Setting Kickstand**

Set the kickstand as shown in Figure 2 to help stabilize and hold the cart in place when not moving. Clip kickstand up when moving cart.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

- Positionnez le chariot du K-5208 sur une




Figure 2 – Setting Kickstand

Figure 2 – Déploiement de la béquille

Figura 2 – Montaje de las patas de soporte





Figure 4 – Operating K-5208 On Cart

Figure 4 – Utilisation du dégorgeoir sur chariot

Figura 4 – Funcionamiento de la K-5208 montada en el carro




Figure 3 – Loading Machine on Cart

Figure 3 – Montage du dégorgeoir

Figura 3 – Cómo cargar la máquina sobre el carrito





Figure 5 – Loading/Unloading Cart

Figure 5 – Chargement et déchargement du chariot

Figura 5 – Carga y descarga del carro





Figure 6 – Storage/Transport

Figure 6 – Remisage et transport

Figura 6 – Almacenamiento y transporte

surface dégagée, de niveau et stable. Cela limitera les risques de renversement.

- Appréciez le poids du chariot.** Avec dégorgeoir monté, il peut atteindre un poids total de 210 livres (95 kg). Utilisez les méthodes de manutention appropriées.
- Ne jamais utiliser le dégorgeoir K-5208 pour soulever le chariot.** Le chariot risquerait de se détacher et tomber, augmentant ainsi les risques de blessure.

En cas de questions visant ce produit RIDGID® :

- Consultez le revendeur RIDGID le plus proche.
- Visitez le site RIDGID.com pour localiser le représentant RIDGID le plus proche.
- Consultez les services techniques de Ridge Tool à rtctechservices@emerson.com ou bien, à partir des Etats-Unis ou du Canada, en composant le (800) 519-3456.

Utilisation du dégorgeoir à partir du chariot

- Positionnez le chariot de manière approprié, puis déployez sa béquille.
- Retirez le porte-câble du chariot. Ne pas tenter d'utiliser le dégorgeoir avec son porte-câble sur le chariot (Figure 4).

Déplacement du chariot

Avant de déplacer l'ensemble, retirez les accessoires (guide-câble, câble, etc.) du dégorgeoir et assurez-vous que son cordon d'alimentation et sa clé de découplage sont correctement arrimés afin d'éviter sa chute ou son renversement.

Relevez le chariot en le prenant par ses poignées et en tenant compte du poids de l'ensemble.

Une fois le chariot à la verticale, relevez la pédale de béquille. En tenant fermement ses poignées, ramenez le chariot en arrière sur ses roues, tout en maintenant son équilibre. Le chariot peut rouler sur des surfaces lisses et de niveau. Des patins d'escalier peuvent aider à protéger les escaliers et faciliter la montée et descente de l'ensemble.

Description

Le chariot RIDGID® K-5208 sert au déplacement et support du dégorgeoir K-5208 et son porte-câble sur chantier (Figure 1).

Caractéristiques technique

Dimensions :19,5" x 46,2" x 22,1"

(49,5 cm x 117,3 cm x 56,1 cm)

(sans K-5208)

19,5" x 46,2" x 25"

(49,5 cm x 117,3 cm x 63,5 cm)

(sans K-5208)

Poids :

Chariot seul :.....54 livres (25 kg)

Chariot avec K-5208, câble et porte-câble :.....210 livres (95 kg) maxi

Inspection et entretien

Nettoyez le chariot K-5208 afin d'en faciliter l'inspection et le contrôle. Vérifiez l'assemblage approprié du chariot et l'absence d'usure, de dégâts de modification ou autres anomalies susceptibles de compromettre sa sécurité.

Le cas échéant, ne pas utiliser le chariot avant sa réparation.

Lubrifiez toutes les articulations avec une huile minérale légère. Essuyez l'huile excédentaire.

Préparation et utilisation**Déploiement de la béquille**

Déployez la béquille comme indiqué à la Figure 2 afin d'aider à stabiliser et retenir le chariot lorsqu'il est immobile. Relevez la pédale de la béquille pour pouvoir le déplacer.

Montage du dégorgeoir K-5208 et son porte-câble sur le chariot

- Déployez la béquille.

- Engagez le cadre du K-5208 dans les crochets du chariot. Le K-5208 doit être correctement engagé dans les quatre crochets du chariot pour être immobilisé (Figure 3).

- Positionnez le porte-câble sur le chariot en l'appuyant contre les supports prévus.

ES Carrito transportador de K-5208**⚠ iADVERTENCIA!**

Lea estas instrucciones, las instrucciones y advertencias para todos los equipos y materiales utilizados, antes de hacer funcionar esta herramienta, con el fin de reducir el riesgo de lesiones personales graves.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

- Coloque el carrito transportador de K-5208 en un lugar despejado, nivelado y estable. Esto reduce el riesgo de que se vuelque.**

- Esté pendiente del peso del carrito.** El carrito cargado puede pesar hasta 210 libras (95 kg). Use métodos apropiados para levantar objetos pesados.

- No levante la limpiadora de desagües K-5208 para levantar el carrito.** El carrito y la limpiadora de desagües se podrían separar y caerse, aumentando el riesgo de lesiones.

Si tiene alguna pregunta acerca de este producto RIDGID®:

- Comuníquese con el distribuidor RIDGID en su localidad.
- Visite RIDGID.com para averiguar dónde se encuentra el contacto RIDGID más cercano.
- Comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de Ridge Tool en rttechservices@emerson.com, o llame por teléfono desde EE.UU. o Canadá al (800) 519-3456.

Descripción

El carrito transportador de K-5208 de RIDGID® permite desplazar sobre ruedas la limpiadora de desagües K-5208 y portacables, y puede sostener la máquina K-5208 durante su funcionamiento (Figure 1).

Especificaciones

Tamaño general19,5" x 46,2" x 22,1"
(49,5 x 117,3 x 56,1 cm)
(sin la máquina K-5208)

19,5" x 46,2" x 25"
(49,5 x 117,3 x 63,5 cm)
(con la máquina K-5208)

Peso:
Carrito transportador
solamente:54 libras (25 kg)

Carrito transportador con K-5208, portacables
y cable:.....210 libras (95 kg) máx.

Inspección y mantenimiento

Limpie el carrito transportador de K-5208 para facilitar la inspección y mejorar el control. Inspeccione el aparato antes de usarlo para verificar que esté bien ensamblado y no esté desgastado, dañado, modificado, ni presente otros problemas que podrían afectar su seguridad.

Si encuentra algún problema, no use el carrito hasta que se haya corregido.

Lubrique todas las piezas móviles y juntas con un aceite lubricante liviano, según sea necesario. Limpie el exceso de aceite con un paño.

Montaje y funcionamiento

Montaje de las patas de soporte

Coloque las patas de soporte como se muestra en la Figura 2, para ayudar a estabilizar el carrito y mantenerlo fijo cuando no esté en movimiento. Antes de desplazar el carrito, levante las patas de soporte y trábelas con el clip.

Cómo cargar la máquina K-5208 y portacables en el carrito

1. Monte las patas de soporte.
2. Coloque el bastidor de la K-5208 en los ganchos del carrito. La máquina K-5208 tiene que estar bien asentada en los cuatro ganchos para que quede bien fija en el carrito (Figure 3).

3. Coloque el portacables sobre el bastidor contra los brazos del portacables.

Limpieza de desagües con el carrito

1. Ponga la máquina K-5208 y el carrito en la posición necesaria para limpiar el desague. Monte las patas de soporte.

2. Extraiga el portacables del carrito. No haga funcionar la limpiadora de desagües si el portacables está sobre el carrito. Vea la Figura 4.

3. Siga las instrucciones del equipo.

Cómo trasladar el carrito

Antes de trasladar el carrito, asegure que todos los equipos y materiales se hayan quitado de la máquina (manguera guía, cable, etc.) o se hayan fijado bien al carrito con una cuerda o desacoplador, para evitar que algo se caiga o se vuelque.

Levante el carrito desde el extremo que tiene la manija. Esté pendiente del peso del carrito.

Estando el carrito en posición vertical, levante las patas de soporte y trábelas con el clip. Agarre bien las manijas del carrito, inclinándolo hacia atrás sobre las ruedas para equilibrar el peso. El carrito es capaz de rodar sobre superficies lisas y niveladas. Los patines permiten proteger los tramos de escaleras y facilitan el traslado del carrito para subir o bajar por escaleras.

Carga y descarga

1. Levante las patas de soporte y trábelas con el clip.
2. Incline el carrito hacia atrás, colocando las patas del carrito sobre la plataforma de carga.
3. Levante el carrito y deslícelo sobre la plataforma de carga. Esté pendiente del peso del carrito. Vea la Figura 5.
4. Monte las patas de soporte para fijar el carrito en su lugar.
5. Para descargar el carrito, proceda al revés. Cuando descargue el carrito, procure no dejarlo caer, para evitar daños y lesiones.

Almacenamiento y transporte

Monte las patas de soporte cuando quede el carrito desatendido. Para que no se vuelque, no transporte el carrito en posición vertical si lleva el portacables. Vea la Figura 6.

DE K-5208 Fahrgestell

⚠️ WAREN



Lesen Sie vor Benutzung dieses Gerätes diese Anweisungen und die Anleitungen sowie die Warnungen für alle verwendeten Geräte und Materialien, um das Risiko schwerer Verletzungen zu reduzieren.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

- Positionieren Sie das K-5208 Fahrgestell an




Figura 1 – Carrito transportador de K-5208

Abbildung 1 – K-5208 Fahrgestell




Figura 1 – Montaje de las patas de soporte

Abbildung 2 – Betätigen des Kippständer





Figura 3 – Cómo cargar la máquina sobre el carrito

Abbildung 3 – Laden der Maschine auf das Fahrgestell




Figura 5 – Carga y descarga del carrito

Abbildung 5 – Verladen/Abladen des Fahrgestells




Figura 4 – Funcionamiento de la K-5208 montada en el carrito

Abbildung 4 – Betrieb der K-5208 auf Fahrgestell





Figura 6 – Almacenamiento y transporte

Abbildung 6 – Lagerung/Transport

einer freien, ebenen, stabilen Stelle. So wird die Kippgefahr reduziert.

- Berücksichtigen Sie das Gewicht des Fahrgestells.** Das voll beladene Fahrgestell kann bis zu 210 lbs. (95 kg) wiegen. Wenden Sie geeignete Hebeverfahren an.

- Heben Sie nicht die Abflussreinigungsmaschine K-5208 an, um das Fahrgestell zu heben.** Das Fahrgestell kann sich von der Abflussreinigungsmaschine lösen und herunterfallen, sodass sich das Verletzungsrisiko erhöht.

Wenn Sie Fragen zu diesem RIDGID®-Produkt haben:

- Wenden Sie sich an Ihren örtlichen RIDGID Händler.
- Besuchen Sie RIDGID.com, um einen RIDGID Kontaktpunkt in Ihrer Nähe zu finden.
- Den technischen Kundendienst von Ridge Tool erreichen Sie unter rttechservices@emerson.com bzw. in den USA und Kanada telefonisch unter (800) 519-3456.

Beschreibung

Das RIDGID® K-5208 Fahrgestell erlaubt das Rollen der Abflussreinigungsmaschine K-5208 und des Spiralenkörpers und kann die K-5208 Maschine während des Betriebs tragen (Abbildung 1).

Technische Daten

Gesamtgröße:.....19,5" x 46,2" x 22,1"
(49,5 x 117,3 x 56,1 cm)

(ohne K-5208)

19,5" x 46,2" x 25"
(49,5 x 117,3 x 63,5 cm)

(mit K-5208)

Gewicht:
Fahrgestell
allein:.....54lbs (25 kg)

Fahrgestell mit K-5208, Träger

und Spirale:.....210lbs (95 kg) max.

Kontrolle/Wartung

Reinigen Sie das K-5208 Fahrgestell, um die Inspektion zu erleichtern und die Kontrolle zu verbessern. Führen Sie vor jeder Benutzung eine Überprüfung auf korrekte Montage, Verschleiß, Schäden, Modifikationen oder andere Probleme durch, die den sicheren Betrieb beeinträchtigen könnten.

Wenn Probleme festgestellt wurden, diese vor der Benutzung beheben.

Alle beweglichen Teile/Gelenke nach Bedarf mit leichtem Schmieröl schmieren. Wischen Sie überschüssiges Öl ab.

Vorbereitung/Betrieb

Betätigung des Kippständers

Betätigen Sie den Kippständer, wie in Abbildung 2 gezeigt, um das Fahrgestell zu stabilisieren und zu halten, wenn es nicht bewegt wird. Sichern Sie den Kippständer in der oberen Position, wenn das Fahrgestell bewegt wird.

Laden der K-5208 und des Spiralenkörpers auf das Fahrgestell

1. Betätigen Sie den Kippständer.

2. Setzen Sie den Rahmen der K-5208 in die

Haken am Fahrgestell ein. Die K-5208 muss vollständig in alle vier Haken eingerastet sein, um sicher auf dem Fahrgestell gehalten zu werden (Abbildung 3).

3. Platzieren Sie den Spiralenkorb am Rahmen an den Spiralenkorbarmen.

Abflussreinigung mit Fahrgestell

1. Positionieren Sie K-5208 und Fahrgestell für die Abflussreinigung. Betätigen Sie den Kippständer.

2. Entfernen Sie den Spiralenkorb vom Fahrgestell. Benutzen Sie die Abflussreinigungsmaßnahmen nicht, wenn sich der Spiralenkorb am Fahrgestell befindet. (Siehe Abbildung 4).

3. Befolgen Sie die Bedienungsanweisungen.

Bewegen des Fahrgestells

Vergewissern Sie sich vor dem Bewegen, dass die gesamte Ausrüstung und jegliches Material (Führungsrohr, Spirale usw.) von der Maschine entfernt oder korrekt gesichert wurde (Netzkabel, Entkuppler), um Herabfallen oder Stürze zu verhindern.

Heben Sie das Fahrgestell am Handgriff an. Beachten Sie das Gewicht des Fahrgestells.

Wenn sich das Fahrgestell in vertikaler Position befindet, sichern Sie den Kippständer in der oberen Stellung. Ergreifen Sie die Handgriffe des Fahrgestells fest, kippen Sie das Fahrgestell auf die Räder und halten Sie es im Gleichgewicht. Das Fahrgestell erlaubt das Rollen über glatte, ebene Flächen. Der Treppenschlitten trägt zum Schutz der Treppenstufen bei und erleichtert den Transport auf Treppen.

Verladen/Abladen

1. Sichern Sie den Kippständer in der oberen Position.
2. Kippen Sie das Fahrgestell zurück, sodass die Füße auf der Ladefläche aufliegen.
3. Heben Sie das Fahrgestell und schieben Sie es auf die Ladefläche. Beachten Sie das Gewicht des Fahrgestells. (Siehe Abbildung 5).
4. Betätigen Sie den Kippständer, um das Fahrgestell zu sichern.
5. Verfahren Sie beim Abladen des Fahrgestells in umgekehrter Reihenfolge. Lassen Sie das Fahrgestell beim Abladen nicht fallen, um das Risiko von Schäden und Verletzungen zu verringern.

Lagerung/Transport

Betätigen Sie den Kippständer, wenn das Fahrgestell unbeaufsichtigt bleibt. Um Umladen zu verhindern, nicht transportieren, wenn sich der Spiralenkorb am vertikal stehenden Fahrgestell befindet. (Siehe Abbildung 6).