

Figura 1 – Sujetatubos RIDGID

Inspección y mantenimiento

Limpie el sujetatubos para facilitar su inspección y control. Antes de usarlo, verifique que esté bien ensamblado y que no esté desgastado, dañado o modificado o presente algún otro problema que podría afectar su uso seguro. Verifique que no tenga componentes doblados ni soldaduras dañadas. Instale todas las piezas necesarias, como el tornillo de mano. Si encuentra algún problema, no utilice el sujetatubos hasta que lo haya corregido.

Lubrique todas sus juntas y partes móviles cuando sea necesario con un aceite liviano. Seque el exceso de aceite.

Instalación y funcionamiento

1. Asegure que todos los equipos que se utilizarán han sido inspeccionados y ensamblados según sus instrucciones.
2. Ubique un lugar despejado, estable y nivelado para situar el sujetatubos, los otros equipos y al operario.
3. Para los sujetatubos plegables, asegure que las patas del sujetatubos estén completamente abiertas y bien asentadas sobre el suelo nivelado.
4. Si el sujetatubos cuenta con rodillos, regúlelos según el diámetro de los tubos que sujetará. Pueden utilizarse transferidores de bola en los sujetatubos tipo VJ y VF. Asegure que los cierres estén firmes.
5. Ajuste de la altura:

No exceda las especificaciones de cada sujetatubos. Los sujetatubos VJ, CJ, RJ y VF tienen un aro de retención. Agarre bien el cabezal. Afloje el tornillo de mano. Eleve el aro de retención para desenganchar el tubo elevador. Deslice el cabezal hasta la altura deseada y baje el aro de retención para apretar el tubo elevador. No alce el tubo elevador más allá del tornillo de mano. Asegure que el aro de retención engrane al tubo elevador y luego apriete bien con el tornillo de mano.

Sujetatubos 92 y 46 con collar de ajuste: Agarre bien el cabezal. Eleve el collar de ajuste para permitir el desplazamiento del tubo elevador. Mueva el cabezal hasta la altura deseada y baje el collar de ajuste para fijar la posición del tubo elevador. Asegure que el tubo elevador haya quedado firme.

Los modelos con tornillo elevador permiten un ajuste fino. Sostenga el cabezal para que no se mueva y gire la manija del tornillo elevador hasta lograr la altura deseada. No fuerce la manija del tornillo elevador ni use extensiones de la manija, ya que esto podría dañar el tornillo elevador y dejar que se salga de la base.

6. Sitúe los sujetatubos donde sostendrán el tubo adecuadamente. En general, un tubo debe apoyarse en por lo menos dos lugares. El número y emplazamiento de los sujetatubos dependerá de las circunstancias imperantes como el diámetro, largo y peso del tubo.
7. Monte el tubo cuidadosamente sobre los sujetatubos. Centre el tubo para impedir que el conjunto se vuelque. No deje caer el tubo sobre los sujetatubos. No exceda las especificaciones de los sujetatubos. Asegure que el tubo esté bien sujeto y estable. Manténgase apartado de los objetos sujetos. No mueva los sujetatubos una vez que estén cargados.

Bedienungsanleitung für Rohrständer

⚠️ WARNUNG



Lesen Sie vor Benutzung dieses Werkzeugs die Warnungen und Anweisungen für alle Geräte, um das Risiko schwerer Verletzungen zu verringern.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

- **Stützen Sie das Rohr korrekt ab. Halten Sie immer Abstand zu abgestützten Lasten.** Wenn das Rohr nicht korrekt abgestützt wird, kann der Ständer kippen, das Rohr kann herunterfallen und es kann zu schweren Verletzungen kommen.
- **Die Belastung der Dreibein-Untergestelle darf nicht überschritten werden (auf dem Produkt angegeben).** Eine Überschreitung der Dreibein-Untergestelle kann das Dreibein-Untergestell beschädigen und die Gefahr des Umkippens des Untergestells, des Herunterfallens von Rohren und schwerer Verletzungen erhöhen.
- **Prüfen Sie das Dreibein-Untergestell vor jedem Gebrauch, um die Gefahr des Umkippens des Untergestells, eines herunterfallenden Rohrs und schwerer Verletzungen zu verringern.**
- **Halten Sie die Hände von Quetschstellen fern, um das Risiko von Quetschungen zu verringern.**
- **Geeignete Schutzausrüstung verwenden. Tragen Sie immer eine geeignete Schutzbrille und Sicherheitsschuhe.** Staubschutzmaske, Visier, Gehörschutz oder sonstige Ausrüstung können erforderlich sein, um das Verletzungsrisiko zu reduzieren.
- **Heben Sie das Hubrohr nicht über die Handschraube.** Dies kann zum Umkippen des Dreibein-Untergestells, zum Herunterfallen des Rohrs und zu schweren Verletzungen führen. Der Sicherungsring muss sicher in das Hubrohr eingreifen. Ziehen Sie die Handschraube am Hubrohr fest.

Wenn Sie Fragen zu diesem RIDGID® Produkt haben:

- Wenden Sie sich an Ihren örtlichen RIDGID®-Händler.
- Einen RIDGID Kontaktpunkt in Ihrer Nähe finden Sie auf RIDGID.com.
- Wenden Sie sich an die Abteilung Technischer Kundendienst von Ridge Tool unter ProToolsTechService@Emerson.com oder in den USA und Kanada telefonisch unter 844-789-8665.

Beschreibung

RIDGID® Rohrständer werden verwendet, um Rohre für unterschiedliche Zwecke abzustützen. Spezifikationen finden Sie auf dem Produktetikett oder im RIDGID Katalog.




Abbildung 1 – RIDGID Rohrständer

Inspektion und Wartung

Reinigen Sie den Ständer, um die Inspektion zu erleichtern und die Handhabung zu verbessern. Überprüfen Sie den Ständer vor jeder Benutzung auf korrekte Montage, Verschleiß, Beschädigung, Veränderungen oder andere Probleme, die die sichere Benutzung beeinträchtigen könnten. Achten Sie auf verbogene Komponenten oder beschädigte Schweißnähte. Bauen Sie alle benötigten Teile ein, wie etwa die Handschraube. Wenn Probleme festgestellt wurden, diese vor der Benutzung beheben.

Alle beweglichen Teile/Gelenke nach Bedarf mit leichtem Schmieröl schmieren. Wischen Sie überschüssiges Öl ab.

Vorbereitung/Betrieb

1. Sorgen Sie dafür, dass alle Geräte den Anweisungen entsprechend überprüft und eingerichtet werden.
2. Suchen Sie eine übersichtliche, ebene, stabile Position für den Ständer, sonstige Ausrüstung und den Bediener.
3. Achten Sie bei Klappständern darauf, dass die Beine vollständig ausgeklappt sind und die Füße gerade auf dem Boden stehen.
4. Achten Sie bei Ausstattung mit Rollen darauf, dass die Rollen korrekt auf die Rohrgröße eingestellt sind. Bei den VJ- und VF-Ständern können Kugeltransferköpfe verwendet werden. Vergewissern Sie sich, dass die Befestigungselemente sicher angezogen sind.
5. Höheneinstellung:

Überschreiten Sie die für den Ständer vorgesehenen Werte nicht.

VJ-, CJ-, RJ- und VF-Ständer sind mit einem Sicherungsring versehen: Halten Sie die Kopfeinheit fest. Lösen Sie die Handschraube. Heben Sie den Sicherungsring an, um das höhenverstellbare Rohr zu lösen. Bewegen Sie die Kopfeinheit auf die gewünschte Höhe und senken Sie den Sicherungsring, um das höhenverstellbare Rohr zu befestigen. Heben Sie das Hubrohr nicht über die Handschraube. Der Sicherungsring muss sicher in das Hubrohr eingreifen. Ziehen Sie die Handschraube am Hubrohr fest.

92- und 46-Dreibein-Untergestelle mit verstellbarer Muffe: Ersatzkopf-Einheit mit festen Griffstücken. Heben Sie die Einstellmuffe an, um das höhenverstellbare Rohr bewegen zu können. Bewegen Sie die Kopfeinheit auf die gewünschte Höhe und senken Sie den Sicherungsring, um das höhenverstellbare Rohr zu halten. Vergewissern Sie sich, dass das höhenverstellbare Rohr gesichert ist.

Modelle mit Schraubenwinde für Feineinstellung: Halten Sie die Kopfeinheit in ihrer Position und drehen Sie die Schraubenwinde, um die gewünschte Position zu erreichen. Wenden Sie keine Gewalt auf den Griff der Hubspindel an und benutzen Sie keine Griffverlängerungen. Dies kann die Hubspindel beschädigen und dazu führen, dass diese sich aus dem Sockel löst.

6. Platzieren Sie die Ständer so, dass das Rohr korrekt abgestützt wird. Generell sollte das Rohr an mindestens zwei Stellen abgestützt sein. Anzahl und Platzierung der Stützen hängen von den speziellen Umständen, wie Rohrdurchmesser, Länge und Gewicht ab.
7. Legen Sie das Rohr vorsichtig auf die Ständer. Vergewissern Sie sich, dass das Rohr korrekt auf den Ständern zentriert ist, um die Kippgefahr zu mindern. Lassen Sie das Rohr nicht auf die Ständer fallen. Überschreiten Sie die für den Ständer vorgesehenen Werte nicht. Vergewissern Sie sich, dass das Rohr stabil und sicher liegt. Halten Sie immer Abstand von abgestützten Lasten. Bewegen Sie das Dreibein-Untergestell nicht, wenn es belastet ist.